

HP Compaq Business PC ハードウェア リファレンス ガイド

Elite 8300 シリーズ ミニタワー型

Elite 8300 シリーズ マイクロタワー型

Elite 8300 シリーズ 省スペース型

Elite 8300 シリーズ ウルトラスリム型

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商 標です。

HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

HP Compaq Business PC ハードウェア リファレンス ガイド

Elite 8300 シリーズ ミニタワー型

Elite 8300 シリーズ マイクロタワー型

Elite 8300 シリーズ省スペース型

Elite8300 シリーズ ウルトラスリム型

初版:2012年3月

製品番号: 686563-291

このガイドについて

このガイドでは、HP Compaq Business PC の機能およびハードウェアのアップグレードの基本的な作業手順などについて説明します。

★ 警告! その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こすおそれがあるという警告事項を表します。

<u>↑ 注意</u>: その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こすおそれがあるという注意事項を表します。

洋津記: 重要な補足情報です。

目次

1	製品の特長	1
	標準構成の機能	1
	ミニタワー型(CMT)のフロント パネルの各部	3
	マイクロタワー型(MT)のフロント パネルの各部	4
	省スペース型(SF)のフロント パネルの各部	5
	ウルトラスリム型(US)のフロント パネルの各部	6
	ミニタワー型(CMT)のリア パネルの各部	7
	マイクロタワー型(MT)のリア パネルの各部	8
	省スペース型 (SF) のリア パネルの各部	9
	ウルトラスリム型(US)のリア パネルの各部	10
	メディア カード リーダーの各部	11
	キーボード	12
	Windows ロゴ キーの使用	13
	シリアル番号の記載位置	15
2	ミニタワー型(CMT)のハードウェアのアップグレード	17
_	(Control of the control of the con	
	答告および注意	
	コンピューターのアクセス パネルの取り外し	
	コンピューターのアクセス パネルの取り付け	
	フロント パネルの取り外し	
	ドライブ ベイ カバーの取り外し	
	フロント パネルの取り付け	
	システム ボードの接続	
	メモリの増設	
	DIMM	
	DDR3-SDRAM DIMM	
	DIMM ソケットについて	
	DIMM の取り付け	
	拡張カードの取り外しおよび取り付け	
	ドライブの位置	
	ドライブ ベイからのドライブの取り外し	
	ドライブの取り付け	
	. A . A . A . A . A . A . A	

	ドライブ ベイへの 5.25 インチ ドライブの取り付け	40
	内蔵ドライブ ベイへのハードディスク ドライブの取り付け	43
	縦置きから横置きへの変更	48
	横置きから縦置きへの変更	50
	セキュリティ ロックの取り付け	53
	ロック ケーブル	53
	南京錠	53
	HP Business PC セキュリティ ロック	54
	フロント パネルのセキュリティ	58
3	マイクロタワー型(MT)のハードウェアのアップグレード	60
	保守機能	60
	警告および注意	60
	コンピューターのアクセス パネルの取り外し	61
	コンピューターのアクセス パネルの取り付け	
	フロント パネルの取り外し	
	ドライブ ベイ カバーの取り外し	64
	フロント パネルの取り付け	64
	システム ボードの接続	65
	メモリの増設	67
	DIMM	67
	DDR3-SDRAM DIMM	67
	DIMM ソケットについて	68
	DIMM の取り付け	
	拡張カードの取り外しおよび取り付け	71
	ドライブの位置	76
	ドライブの取り外しおよび取り付け	77
	ドライブ ベイからの 5.25 インチまたは 3.5 インチ ドライブの取り外し	79
	ドライブ ベイへの 5.25 インチまたは 3.5 インチ ドライブの取り付け	81
	ドライブ ベイからのハードディスク ドライブの取り外し	84
	内蔵ドライブ ベイへのハードディスク ドライブの取り付け	86
	セキュリティ ロックの取り付け	90
	ロック ケーブル	90
	南京錠	90
	HP Business PC セキュリティ ロック	91
	フロント パネルのセキュリティ	95

4	省スペース型(SF)のハードウェアのアップグレード	97
	保守機能	97
	警告および注意	97
	コンピューターのアクセス パネルの取り外し	98
	コンピューターのアクセス パネルの取り付け	99
	フロント パネルの取り外し	100
	ドライブ ベイ カバーの取り外し	101
	フロント パネルの取り付け	102
	横置きから縦置きへの変更	103
	システム ボードの接続	104
	メモリの増設	106
	DIMM	106
	DDR3-SDRAM DIMM	106
	DIMM ソケットについて	107
	DIMM の取り付け	108
	拡張カードの取り外しおよび取り付け	111
	ドライブの位置	115
	ドライブの取り外しおよび取り付け	116
	ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し	118
	ドライブ ベイへの 5.25 インチ ドライブの取り付け	120
	ドライブ ベイからの 3.5 インチ ドライブの取り外し	123
	ドライブ ベイへの 3.5 インチ ドライブの取り付け	125
	メイン 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け	128
	セキュリティ ロックの取り付け	132
	ロック ケーブル	132
	南京錠	132
	HP Business PC セキュリティ ロック	133
	フロント パネルのセキュリティ	137
5	ウルトラスリム型(US)のハードウェアのアップグレード	139
	保守機能	139
	警告および注意	139
	電源コードの接続	140
	コンピューターのアクセス パネルの取り外し	141
	コンピューターのアクセス パネルの取り付け	142
	フロント パネルの取り外し	143
	ドライブ ベイ カバーの取り外し	143

	フロント パネルの取り付け	. 144
	横置きから縦置きへの変更	145
	システム ボードの接続	146
	メモリの増設	. 147
	SODIMM	147
	DDR3-SDRAM SODIMM	147
	SODIMM ソケットについて	148
	SODIMM の取り付け	. 149
	オプティカル ドライブの取り外しおよび取り付け	. 151
	オプティカル ドライブの取り外し	151
	新しいオプティカル ドライブの準備	153
	新しいオプティカル ドライブの取り付け	154
	ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け	155
	コネクタ カバーの取り付けおよび取り外し	159
	セキュリティ ロックの取り付け	. 161
	ロック ケーブル	. 161
	南京錠	162
	HP Business PC セキュリティ ロック	162
	フロント パネルのセキュリティ	166
付録 A	バッテリの交換	. 168
付録 B	リムーバブル 3.5 インチ SATA ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け	. 171
付録 C	スマート カバー ロックの解除	. 176
	Smart Cover FailSafe +—	176
	Smart Cover FailSafe キーを使用したスマート カバー ロックの取り外し	177
付録 D	静電気対策	. 179
	静電気による損傷の防止	179
	アースの方法	. 179
付録 E	コンピューター操作のガイドラインおよび手入れと運搬時の注意	. 180
	コンピューター操作のガイドラインおよび手入れに関する注意	180
	オプティカル ドライブの使用上の注意	181
	操作および取り扱いに関する注意	181
	クリーニングの注意	. 181

索引		
	運搬時の注意	181
	安全にお使いいただくためのご注意	181

1 製品の特長

標準構成の機能

機能は、モデルによって異なる場合があります。お使いのコンピューターに取り付けられているハードウェアおよびインストールされているソフトウェアの一覧を表示するには、診断用ユーティリティを実行します(一部のモデルのコンピューターにのみ付属しています)。

図 1-1 ミニタワー型コンピューターの構成



学 注記: ミニタワー型コンピューターは、簡単に横置き構成に変えることができます。詳しくは、このガイドの48ページの「縦置きから横置きへの変更」を参照してください。

図 1-2 マイクロタワー型コンピューターの構成



図 1-3 省スペース型コンピューターの構成



学 注記: 省スペース型コンピューターは、縦置きで使用することもできます。詳しくは、このガイド の<u>103 ページの「横置きから縦置きへの変更」</u>を参照してください。

図 1-4 ウルトラスリム型コンピューターの構成



ミニタワー型(CMT)のフロント パネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。1 つまたは複数のドライブ ベイを覆う、ドライブ ベイ カバーが装着されているモデルもあります。

図 1-5 フロント パネルの各部




表 1-1 フロント パネルの各部

1	5.25 インチ オプティカル ドライブ	5	マイク/ヘッドフォン コネクタ
2	5.25 インチ メディア カード リーダー (オプ ション)	6	電源ランプ
3	電源ボタン	7	ヘッドフォン コネクタ
4	ハードディスク ドライブ ランプ	8	USB (Universal Serial Bus) 2.0 コネクタ

注記: マイク/ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをマイク用のライン入力として使用するかヘッドフォン用にライン出力として使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows®タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

マイクロタワー型(MT)のフロント パネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。1 つまたは複数のドライブ ベイを覆う、ドライブ ベイ カバーが装着されているモデルもあります。




表 1-2 フロント パネルの各部

1	5.25 インチ オプティカル ドライブ	5	3.5 インチ メディア カード リーダー (オプション)
2	ハードディスク ドライブ ランプ	6	電源ボタン
3	マイク/ヘッドフォン コネクタ	7	電源ランプ
4	USB (Universal Serial Bus) 2.0 コネクタ	8	ヘッドフォン コネクタ

注記: マイク/ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをマイク用のライン入力として使用するかヘッドフォン用にライン出力として使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

省スペース型 (SF) のフロント パネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。1 つまたは複数のドライブ ベイを覆う、ドライブ ベイ カバーが装着されているモデルもあります。

図 1-6 フロント パネルの各部




表 1-3 フロント パネルの各部

1	5.25 インチ オプティカル ドライブ	5	マイク/ヘッドフォン コネクタ
2	電源ボタン	6	3.5 インチ メディア カード リーダー (オプション)
3	電源ランプ	7	ハードディスク ドライブ ランプ
4	USB (Universal Serial Bus) 2.0 コネクタ	8	ヘッドフォン コネクタ

注記: マイク/ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをマイク用のライン入力として使用するかヘッドフォン用にライン出力として使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

ウルトラスリム型(US)のフロント パネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。一部のモデルには、オプティカル ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いています。

図 1-7 フロント パネルの各部




表 1-4 フロント パネルの各部

1	オプティカル ドライブ	5	マイク/ヘッドフォン コネクタ
2	電源ランプ	6	USB (Universal Serial Bus) 2.0 コネクタ
3	SD メディア カード リーダー (オプション)	7	ハードディスク ドライブ ランプ
4	ヘッドフォン コネクタ	8	電源ボタン

注記: マイク/ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをマイク用のライン入力として使用するかヘッドフォン用にライン出力として使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

ミニタワー型 (CMT) のリア パネルの各部

図 1-8 リア パネルの各部




表 1-5 リア パネルの各部

1		電源コード コネクタ	7	← }	ラインアウト オーディオ コネクタ 電源供給機能付きオーディオ機器用(緑色)
2		PS/2 キーボード コネクタ (紫色)	8	→ }	ラインイン オーディオ コネクタ (青 色)
3		VGA モニター コネクタ	9	è	PS/2 マウス コネクタ (緑色)
4	‡⋑	DisplayPort モニター コネクタ	10	IOIOIA	と書かれている コネクタ
5	•	USB 2.0 コネクタ (×2)	11	묵모	RJ-45 ネットワーク コネクタ
6	•	USB 3.0 コネクタ (×4)			

注記: 増設用シリアル コネクタおよびパラレル コネクタはオプションとして提供予定です。

青色のラインイン オーディオ コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをラインイン デバイス用またはマイク用に使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

お使いのコンピューターにグラフィックス カードが取り付けられている場合、システム ボード上のモニター コネクタは無効に設定されています。

システム ボード スロットのどれかにグラフィックス カードが取り付けられている場合、グラフィックス カードのコネクタおよびシステム ボードのコネクタを同時に使用することも可能です。両方のコネクタを使用するには、一部の設定を[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]で変更する必要があります。

マイクロタワー型 (MT) のリア パネルの各部

図 1-9 リア パネルの各部




表 1-6 リア パネルの各部

1		電源コード コネクタ	6	₽	ラインアウト オーディオ コネクタ 電 源供給機能付きオーディオ機器用 (緑 色)
2	→ }	ラインイン オーディオ コネクタ (青色)	7		PS/2 キーボード コネクタ(紫色)
3	è	PS/2 マウス コネクタ (緑色)	8	0	VGA モニター コネクタ
4	IOIOIA	シリアル コネクタ	9	‡Đ	DisplayPort モニター コネクタ
5	무무	RJ-45 ネットワーク コネクタ	10	◆ ←	USB 3.0 コネクタ (×4)
			11	•	USB 2.0 コネクタ (×2)

注記: 増設用シリアル コネクタおよびパラレル コネクタはオプションとして提供予定です。

青色のラインイン オーディオ コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをラインイン デバイス用またはマイク用に使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

お使いのコンピューターにグラフィックス カードが取り付けられている場合、システム ボード上のモニター コネクタは無効に設定されています。

システム ボード スロットのどれかにグラフィックス カードが取り付けられている場合、グラフィックス カードのコネクタおよびシステム ボードのコネクタを同時に使用することも可能です。両方のコネクタを使用するには、一部の設定を[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]で変更する必要があります。

省スペース型 (SF) のリア パネルの各部

図 1-10 リア パネルの各部




表 1-7 リア パネルの各部

1	목모	RJ-45 ネットワーク コネクタ	7	‡Đ	DisplayPort モニター コネクタ
2	IOIOIA	シリアル コネクタ	8		VGA モニター コネクタ
3	è	PS/2 マウス コネクタ (緑色)	9		PS/2 キーボード コネクタ(紫色)
4		電源コード コネクタ	10	← }	ラインアウト オーディオ コネクタ 電 源供給機能付きオーディオ機器用(緑 色)
5	• 🚓	USB 2.0 コネクタ (×2)	11	→ ∫	ラインイン オーディオ コネクタ (青 色)

6 ● USB 3.0 コネクタ (×4)

注記: 増設用シリアル コネクタおよびパラレル コネクタはオプションとして提供予定です。

青色のラインイン オーディオ コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをラインイン デバイス用またはマイク用に使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

お使いのコンピューターにグラフィックス カードが取り付けられている場合、システム ボード上のモニター コネクタは無効に設定されています。

システム ボード スロットのどれかにグラフィックス カードが取り付けられている場合、グラフィックス カードのコネクタおよびシステム ボードのコネクタを同時に使用することも可能です。両方のコネクタを使用するには、一部の設定を[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]で変更する必要があります。

ウルトラスリム型(US)のリア パネルの各部

図 1-11 リア パネルの各部




表 1-8 リア パネルの各部

1	+}	ラインアウト オーディオ コネクタ 電源供 給機能付きオーディオ機器用(緑色)	6		VGA モニター コネクタ
2	ΪĐ	DisplayPort モニター コネクタ(×2)	7		電源コード コネクタ
3	ss€	USB 3.0 コネクタ (×4)	8	→ ∫	ラインイン オーディオ コネクタ (青 色)
4	•	USB 2.0 コネクタ (×2)	9	무무	RJ-45 ネットワーク コネクタ
5		PS/2 キーボード コネクタ(紫色)	10	è	PS/2 マウス コネクタ (緑色)

注記: MXM グラフィックス カードが取り付けられている場合、外部モニター接続用のコネクタは3つとも機能します。DisplayPort2(上側のコネクタ)は、オンボード グラフィックスにより動作します。DisplayPort1(下側のコネクタ)および VGA コネクタは、MXM/ATIドライバにより動作します。BIOS設定でオンボード グラフィックスが無効にされていると、DisplayPort2(上側のコネクタ)は機能しません。

MXM グラフィックス カードが取り付けられていない場合、外部モニター接続用のコネクタは 3 つともオンボード グラフィックスにより動作します。一部のモデルでは、制限はありますが、3 つのコネクタすべてが機能します。 例えば、DisplayPort to DVI アダプターまたは DisplayPort to HDMI アダプターが接続されているときは、VGA コネクタは機能しないという制限があります。また、VGA コネクタが 1 つおよび DisplayPort が 1 つだけ機能するモデルもあります。このタイプのモデルでは、どちらの DisplayPort も動作しますが、DisplayPort を 2 つ同時に使用することはできません。

青色のラインイン オーディオ コネクタにデバイスを接続すると、コネクタをラインイン デバイス用またはマイク用に使用するかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。コネクタは、Windows タスクバーの[Realtek HD Audio Manager]アイコンをダブルクリックしていつでも再設定できます。

メディア カード リーダーの各部

メディア カード リーダーは、一部のモデルでのみ使用できる別売のデバイスです。メディア カード リーダーの各部の位置については、以下の図と表を参照してください。

図 1-12 メディア カード リーダーの各部




表 1-9 メディア カード リーダーの各部

番 号	スロット	メディア		
1	хD	xD ピクチャーカード (xD)		
2	MicroSD	MicroSD (T-Flash)		
3	メディア カード リー ダー ランプ			
4	SD/MMC+/miniSD	 SD (Secure Digital) MiniSDHC SDHC (Secure Digital High Capacity) MiniSD Reduced Size メディアカー MMC) 	マルチ	マルチメディアカード 4.0 (MMC Plus) Reduced Size マルチメディアカード 4.0 (MMC Mobile) マルチメディアカード マイクロ (MMC Micro) (アダプターが必要)
5	USB	• USB (Universal Serial Bus) コネクタ		
6	CompactFlash I/II	CompactFlash カードType IType II	カード・	MicroDrive
7	MS PRO/MS PRO DUO	 メモリースティック (MS) MagicGate メモリー メモリーステスティック (MG) MagicGate メモリ メモリーステDuo (MS Duo MS) MagicGate メモリ アRO (MS-PRO MS-PRO M	イック o) •	メモリースティック PRO Duo (MS PRO Duo) メモリースティック PRO-HG Duo メモリースティック
		200		Micro(M2)(アダプ ターが必要)

キーボード

図 1-13 キーボードの各部(図は英語版のキーボードです。日本語版キーボードのレイアウトは若 干異なります)




表 1-10 キーボードの各部

番号	+	機能			
1	ファンクション キー	この機能は、お使いのアプリケーション ソフトウェアによって異なります			
2	編集キー	ここには、Insert、Home、Page Up、Delete、End および Page Down の各キーがあります			
3	ステータス ランプ	コンピューターおよびキーボード設定のステータスを示します(Num Lock、Caps Lock、および Scroll Lock)			
4	数字キー	電卓のテンキーのように使用できます			
5	矢印キー	文書ファイルやワークシート、または Web サイト内を移動するときに使用します。キーボードのキーを押すことによって、マウスを使用しないで画面内を上下左右に移動できます			
6	Ctrl +—	別のキーと組み合わせて使用します。機能は、使用しているアプリケーション ソフトウェアによって異なります			
7	アプリケーション キー	マウスの右ボタンと同様に、[Microsoft® Office]アプリケーション内でポップ アップ メニューを表示させるために使用します。また、別のソフトウェア アプ リケーションでは別の機能を実行することもできます			
8	Windows ロゴ キー ¹	Microsoft Windows の[スタート]メニューを開くために使用します。他のキーと組み合わせて使用すると、別の機能を実行できます			
9	Alt +—	別のキーと組み合わせて使用します。機能は、使用しているアプリケーション ソフトウェアによって異なります			

¹ 一部の地域でのみ使用可能なキーです。

Windows ロゴ キーの使用

Windows ロゴ キーを他のキーと組み合わせて、Windows オペレーティング システムで利用できる さまざまな機能を実行することができます。Windows ロゴ キーの位置については、12 ページの <u>「キーボード」</u>を参照してください。

表 1-11 Windows ロゴ キーの機能

+ -	機能
以下の Windows ロゴ キーの各機能は、Mi Windows 7®に対応しています。	crosoft Windows XP®、Microsoft Windows Vista®、および Microsoft
Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示または非表示にします
Windows ロゴ+ d キー	デスクトップを表示します
Windows ロゴ+ m キー	開いているすべてのアプリケーションを最小化します
Shift + Windows ロゴ+ m キー	最小化したすべてのアプリケーションを元に戻します
Windows ロゴ+ e キー	エクスプローラーの[マイ コンピューター]を起動します
Windows ロゴー f キー	ファイルやフォルダーの検索を起動します
Windows ロゴ+ Ctrl + f キー	他のコンピューターの検索を起動します
Windows ロゴ+ F1 キー	Windows のヘルプ画面を起動します
Windows ロゴ+ キー	ネットワーク ドメインに接続している場合は、コンピューター がロックされます。ネットワーク ドメインに接続していない場 合は、ユーザーの切り替えが可能になります
Windows ロゴ+ r キー	[ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスを表示します
Windows ロゴナッキー	[ユーティリティ マネージャー]を起動します
Windows ロゴ+ Tab キー	Windows XP:タスクバーのボタンを切り替えます
	Windows Vista および Windows 7 : Windows フリップ 3D を使 用してタスクバー上のプログラムを切り替えます
上の Windows ロゴ キーの機能に加えて、/ 能です。	Microsoft Windows Vista および Windows 7 では以下の機能も使用可
Ctrl + Windows ロゴ+ Tab キー	Windows Flip 3-D を使用して、矢印キーでタスクバー上のプロ グラムを切り替えます
Windows □ゴ+スペースバー	すべてのガジェットを手前に移動して、Windows サイドバーを 選択します
Windows ロゴ+ g キー	サイドバーのガジェットを切り替えます
Windows ロゴナ†キー	タスクバー上のプログラムを切り替えます
Windows ロゴナ u キー	[コンピューターの簡単操作センター]を起動します
Windows ロゴ+任意の数字キー	キーの番号と対応する位置にあるクイック起動のショートカットを表示します。たとえば、Windows ロゴ+ 1 キーではクイック起動メニューの 1 番目のショートカットが表示されます

表 1-11 Windows ロゴ キーの機能 (続き)

+-	機能			
上の Windows ロゴ キーの機能に加えて、Microsoft Windows 7 では以下の機能も使用可能です。				
Windows ロゴ+ Ctrl + b キー	通知領域にメッセージを表示したプログラムに切り替えます			
Windows ロゴ+ p キー	プレゼンテーション表示モードを選択します			
Windows ロゴ+上向き矢印キー	ウィンドウを最大化します			
Windows ロゴ+左向き矢印キー	ウィンドウを画面の左半分にスナップします			
Windows ロゴ+右向き矢印キー	ウィンドウを画面の右半分にスナップします			
Windows ロゴ+下向き矢印キー	ウィンドウを最小化します			
Windows ロゴ+ Shift +上向き矢印キー	ウィンドウを画面の上下方向に最大化します			
Windows ロゴ+ Shift +左向き矢印キーまたは 右向き矢印キー	ウィンドウを別のモニターに移動します			
Windows ロゴ+(数字キーの)+(プラス) キー	表示を拡大(ズームイン)します			
Windows ロゴ+(数字キーの)・キー	表示を縮小(ズームアウト)します			

シリアル番号の記載位置

各コンピューターの下記の位置には、固有のシリアル番号ラベルおよび製品識別番号ラベルが貼付されています。HPのサポート窓口にお問い合わせになる場合は、これらの番号をお手元に用意しておいてください。

図 1-14 ミニタワー型のシリアル番号および製品識別番号ラベルの位置



図 1-15 マイクロタワー型のシリアル番号および製品識別番号ラベルの位置



図 1-16 省スペース型のシリアル番号および製品識別番号ラベルの位置



図 1-17 ウルトラスリム型のシリアル番号および製品識別番号ラベルの位置



2 ミニタワー型(CMT)のハードウェアの アップグレード

保守機能

このコンピューターには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み込まれています。この 章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使用する必要がありません。

警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、注意、および警告を必ず よくお読みください。

↑ 警告! 感電、火傷、火災などの危険がありますので、以下の点に注意してください。

作業を行う前に、電源コードを電源コンセントから抜き、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してください。

電話回線のモジュラー ジャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ (NIC) に接続しない でください。

必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するために欠かせないものです。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでください。

操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提供しています。『快適に使用していただくために』は、HPの Web サイト、http://www.hp.com/ergo/(英語サイト)から[日本語]を選択してご覧になれます。

♠ 警告! 内部には通電する部品や可動部品が含まれています。

カバーやパネル等を取り外す前に、電源コードをコンセントから抜き、装置への外部電源の供給を遮断してください。

装置を再び外部電源に接続する前に、取り外したカバーやパネル等を元の位置にしっかりと取り付けなおしてください。

☆ 注意: 静電気の放電によって、コンピューターや別売の電気部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、179 ページの「静電気対策」を参照してください。

コンピューターが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステム ボードに は常に電気が流れています。内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

コンピューターのアクセス パネルの取り外し

内部部品にアクセスするには、アクセス パネルを以下の手順で取り外す必要があります。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. アクセス パネルのハンドルを引き上げ(1)、アクセス パネルを持ち上げてコンピューターから 取り外します(2)。
 - 図 2-1 コンピューターのアクセス パネルの取り外し



コンピューターのアクセス パネルの取り付け


アクセス パネルの前端をシャーシ前面の縁の下にスライドさせ (1)、正しい位置にロックされるまで、アクセス パネルの後端を本体に押し込みます (2)。

図 2-2 コンピューターのアクセス パネルの取り付け



フロント パネルの取り外し


- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- **6.** フロント パネルの側面にある 3 つのタブを持ち上げ(1)、パネルをシャーシから回転させて引き離します(2)。
 - 図 2-3 フロント パネルの取り外し



ドライブ ベイ カバーの取り外し

一部のモデルには、5.25 インチ ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いています。ドライブを取り付ける前にこれらのカバーを取り外す必要があります。ドライブ ベイ カバーを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 2. ドライブ ベイ カバーが内側に固定されているサブパネルをフロント パネルからゆっくりと引き出し、目的のドライブ ベイ カバーを取り外します。
- ↑ 注意: サブパネルは、まっすぐな状態を保ったままフロント パネルから取り外してください。サブパネルを引き出すときに傾けると、サブパネルをフロント パネルに取り付けるためのピンが破損することがあります。
 - 図 2-4 サブパネルからのドライブ ベイ カバーの取り外し (横置き時)




学注記: サブパネルを取り付けなおす際には、位置合わせのピンおよび残りのドライブ ベイ カバー の方向が正しくなっていることを確認してください。サブパネルを正しい方向に取り付けると、サブパネルのロゴは下部に配置されます。

フロント パネルの取り付け

フロント パネルの底辺にある3つのフックをシャーシの四角い穴(1)に差し込みます。フロントパネルの上側を、シャーシの所定の位置に収まりカチッという音がするまで押し込みます(2)。

図 2-5 フロント パネルの取り付け



システム ボードの接続

システム ボード コネクタの位置については、以下の図と表を参照してください。

図 2-6 システム ボードの接続




表 2-1 システム ボードの接続

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベル	色	名称
1	PCI	PCI3	白	拡張カード
2	PCI	PCI2	白	拡張カード
3	PCI	PCI1	白	拡張カード
4	フード ロック	HLCK	黒	フード ロック
5	パラレル コネクタ	PAR	黒	パラレル コネクタ
6	x4にダウンシフトされる PCI Express x16	X4PCIEXP	白	拡張カード
7	PCI Express x16	X16PCIEXP	黒	拡張カード
8	PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード
9	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
10	DIMM4(チャネル A)	DIMM4	白	メモリ モジュール
11	DIMM3(チャネル A)	DIMM3	黒	メモリ モジュール
12	DIMM2(チャネル B)	DIMM2	白	メモリ モジュール
13	DIMM1(チャネル B)	DIMM1	黒	メモリ モジュール
14	電源	SATA PWR1	黒	SATA オプティカル ドライブ

表 2-1 システム ボードの接続 (続き)

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベル	色	名称
15	電源	SATA PWRO	黒	SATA ハードディスク ドライブ
16	USB	MEDIA	黒	USB デバイス (メディア カード リーダー など)
17	USB	MEDIA2	黒	USB デバイス (メディア カード リーダー など)
18	SATA 2.0	SATA2	白	3 つ目のハードディスク ドライブ、3 つ目 のハードディスク ドライブが存在しない 場合は 1 つ目のオプティカル ドライブ
19	SATA 3.0	SATA0	濃い青色	1 つ目のハードディスク ドライブ
20	SATA 3.0	SATA1	薄い青	2つ目のハードディスク ドライブ
21	SATA 2.0	SATA3	白	2 つ目のオプティカル ドライブ、3 つ目の ハードディスク ドライブが存在する場合 は 1 つ目のオプティカル ドライブ
22	eSATA	ESATA	黒	eSATA アダプター ケーブル、3 つ目の ハードディスク ドライブが存在する場合 は 2 つ目のオプティカル ドライブ
23	シリアル コネクタ	СОМВ	黒	シリアル コネクタ

メモリの増設

お使いのコンピューターは、ダブル データ レート3シンクロナス DRAM (DDR3-SDRAM) デュアルインライン メモリ モジュール (DIMM) を装備しています。

DIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準の DIMM を 4 つまで取り付けることができます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも 1 つの DIMM が標準装備されています。高性能なデュアル チャネル モードで構成されたメモリをシステム ボードに取り付けることで、メモリを最大 16 GB まで増設できます。

DDR3-SDRAM DIMM

⚠ 注意: この製品では、DDR3 超低電圧(DDR3U)メモリはサポートされていません。プロセッサが DDR3Uメモリに対応していないため、システムボードに DDR3Uメモリを取り付けると、DIMM の 物理的な損傷またはシステムの誤動作が発生する可能性があります。

システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たす DDR3-SDRAM DIMM を使用してください。

- 業界標準の 240 ピン
- アンバッファード非 ECC PC3-12800 DDR3-1,600 MHz 準拠
- 1.5 ボルト DDR3-SDRAM DIMM

DDR3-SDRAM DIMM は、以下の条件も満たしている必要があります。

- CAS レイテンシ 11 (DDR3/1,600 MHz、11-11-11 タイミング)をサポートしている
- JEDEC の SPD 情報が含まれている

さらに、お使いのコンピューターでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 512 メガビット、1 ギガビット、および 2 ギガビットの非 ECC メモリ テクノロジ
- 片面および両面 DIMM
- x8 および x16 DDR デバイスで構成された DIMM。x4 SDRAM で構成された DIMM はサポート されない

(営業注記: サポートされない DIMM が取り付けられている場合、システムは正常に動作しません。

DIMM ソケットについて

システム ボードには 4 つの DIMM ソケットがあり、1 つのチャネルについて 2 つのソケットがあります。ソケットには DIMM1、DIMM2、DIMM3、および DIMM4 の番号が付けられています。ソケット DIMM1 および DIMM2 はメモリ チャネル B で動作し、ソケット DIMM3 および DIMM4 はメモリチャネル A で動作します。

取り付けられている DIMM に応じて、システムは自動的にシングル チャネル モード、デュアル チャネル モード、またはフレックス モードで動作します。

- 1 つのチャネルの DIMM ソケットにのみ DIMM が取り付けられている場合、システムはシングル チャネル モードで動作します。
- チャネルAのDIMMの合計メモリ容量とチャネルBのDIMMの合計メモリ容量が等しい場合、 システムはより高性能なデュアル チャネル モードで動作します。両方のチャネルで、取り付けるDIMMの性能やデバイス自体の幅が異なっても構いません。たとえば、チャネルAに1GBのDIMMが2つ取り付けられていて、チャネルBに2GBのDIMMが1つ取り付けられている場合、システムはデュアル チャネル モードで動作します。
- チャネル A の DIMM の合計メモリ容量とチャネル B の DIMM の合計メモリ容量が異なる場合、システムはフレックス モードで動作します。フレックス モードでは、最も容量の小さいメモリが取り付けられているチャネルがデュアル チャネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残りはシングル チャネルに割り当てられます。速度を最高にするには、最大のメモリ容量が 2 つのチャネルに行き渡るようにチャネルのバランスをとる必要があります。1 つのチャネルのメモリ容量が他方のチャネルのメモリ容量よりも多い場合、多い方をチャネル A に割り当てる必要があります。たとえば、ソケットに1つの2 GB DIMM、3つの1 GB DIMMを取り付ける場合は、チャネル A に2 GB DIMM と1つの1 GB DIMMを取り付け、チャネル B に残りの2つの1 GB DIMMを取り付ける必要があります。この構成では、4 GB がデュアル チャネルとして動作し、1 GB がシングル チャネルとして動作します。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅い DIMM によって決定されます。

DIMM の取り付け

⚠ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行うときは、電源コードをコンセントから 抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源 コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには 常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モ ジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。


お使いのメモリ モジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリを増設するときには、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリ モジュールは金メッキのものを使用してください。

静電気の放電によって、コンピューターやオプション カードの電子部品が破損することがあります。 以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電して ください。詳しくは、179 ページの「静電気対策」を参照してください。

メモリ モジュールを取り扱うときは、金属製の接点に触れないでください。金属製の接点に触れると、モジュールが破損するおそれがあります。

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ☆ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行うときは、電源コードをコンセントから抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
 - ☆ 警告! 火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。

- 6. メモリ モジュール ソケットの両方のラッチを開き(1)、メモリ モジュールをソケットに差し 込みます(2)。
 - 図 2-7 DIMM の取り付け



学注記: メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリ モジュールのノッチ (切り込み) をソケットのタブに合わせます。

白い DIMM ソケットよりも先に黒い DIMM ソケットに取り付けてください。

最適なパフォーマンスが得られるようにするには、チャネル A とチャネル B のメモリ容量が可能な限り同じになるように、メモリをソケットに取り付けます。詳しくは、26 ページの「DIMM ソケットについて」を参照してください。

- 7. モジュールをソケットに押し入れ、完全に挿入されて正しい位置に固定されていることを確認します。ラッチが閉じていること(3)を確認します。
- 8. 取り付けるすべてのモジュールに対して、手順6および手順7を繰り返します。
- 9. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 10. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 11. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。 次回コンピューターの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。

拡張カードの取り外しおよび取り付け


お使いのコンピューターには、標準のフルハイト PCI 拡張スロットが 3 基、PCI Express x1 拡張スロットが 1 基、PCI Express x16 拡張スロットが 1 基、x4 スロットにダウンシフトされる PCI Express x16 拡張スロットが 1 基あります。

注記: PCI Express x16 スロットには、PCI Express x1、x8、またはx16 の拡張カードを取り付けることができます。


デュアル グラフィックス カード構成の場合、1つ目の(プライマリ)カードは、x4スロットにダウンシフトされない PCI Express x16スロットに取り付ける必要があります。

拡張カードの取り外し、交換、または増設を行うには、以下の手順に従って操作します。


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- **6.** システム ボード上の空いている適切な拡張ソケット、およびそれに対応するコンピューターのシャーシ背面にある拡張スロットの位置を確認します。
- シャーシ内部にある2つの緑色のタブを下に押し(1)、拡張カード固定ラッチを上に回転させます(2)。
 - 図 2-8 拡張スロットの固定ラッチを開く




- 8. 新しい拡張カードを取り付ける前に、拡張スロット カバーまたは装着されている拡張カードを 取り外します。
- | 注記: 取り付けられている拡張カードを取り外す前に、拡張カードに接続されているすべてのケーブルを取り外します。
 - **a**. 空いているソケットに拡張カードを取り付ける場合は、シャーシ背面の適切な拡張スロット カバーを取り外します。拡張スロット カバーを拡張スロットから引き上げます。
 - 図 2-9 拡張スロット カバーの取り外し



- **b.** 標準の PCI カードまたは PCI Express x1 カードを取り外す場合は、カードの両端を持ち、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。カードを真上に持ち上げて取り外します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。
 - 図 2-10 標準の PCI 拡張カードの取り外し




- c. PCI Express x16 カードを取り外す場合は、拡張ソケットの後部にある留め具をカードから引き離し、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。カードを真上に持ち上げて取り外します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。
 - 図 2-11 PCI Express x16 拡張カードの取り外し



9. 取り外したカードを静電気防止用のケースに保管します。

- 10. 新しい拡張カードを取り付けない場合は、拡張スロット カバーを取り付けて、開いているスロットを閉じます。
- ★注意: 拡張カードを取り外したら、コンピューター内部の温度が上がりすぎないようにするために、新しいカードまたは拡張スロットカバーを取り付けてください。
- **11.** 新しい拡張カードを取り付けるには、カードの端にあるブラケットをシャーシ背面のスロットに スライドさせ、カードをシステム ボードのソケットにしっかりと押し込みます。
 - 図 2-12 拡張カードの取り付け



- 学注記: 拡張カードを取り付ける場合は、カードをしっかりと押して、コネクタ全体が拡張カードスロットに正しく収まるようにしてください。
- **12**. カチッという音がして所定の位置にしっかりと収まるように、拡張カード固定ラッチを閉じます。
- **13**. 必要に応じて、取り付けたカードに外部ケーブルを接続します。また、必要に応じて、システムボードに内部ケーブルを接続します。
- 14. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 15. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- **16**. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。
- 17. 必要な場合は、コンピューターを再設定します。

ドライブの位置

図 2-13 ドライブの位置(図は縦置き)




表 2-2 ドライブの位置

- 1 3 つの 5.25 インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用(図はオプティカル ドライブおよびメディアカード リーダー)
- 2 3 つの 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブ ベイ

注記: お使いのコンピューターのドライブ構成は、上の図のドライブ構成とは異なる可能性があります。

一番下の 5.25 インチ ドライブ ベイの奥行きは上の 2 つのベイより浅くなっています。一番下のベイは、奥行きが 14.5 cm (5.7 インチ) を超えないハーフハイト ドライブまたはその他のデバイスをサポートします。オプティカル ドライブなど、より大きなドライブを一番下のベイに無理に取り付けないでください。ドライブおよびシステム ボードが損傷する可能性があります。ドライブをドライブ ベイに取り付けるときに無理な力を加えると、ドライブが損傷する可能性があります。


コンピューターに取り付けられている記憶装置の種類およびサイズを確認するには、[コンピューターセットアップ(F10)ユーティリティ]を実行します。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し


- <u>↑ 注意</u>: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアを取り外しておく必要があります。
 - 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
 - CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
 - 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
 - 5. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
 - **6.** 以下の図のように、ドライブ ケーブルを取り外します。
 - ★注意: ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルを取り外すときは、ケーブルではなくタブまたはコネクタを引っ張ります。
 - オプティカル ドライブを取り外す場合は、ドライブの背面から電源ケーブル(1) および データ ケーブル(2) を取り外します。
 - 図 2-14 オプティカル ドライブのケーブルの取り外し




- メディア カード リーダーを取り外す場合は、システム ボードから USB ケーブルを取り外 します。
 - 図 2-15 メディア カード リーダーの USB ケーブルの取り外し




- ハードディスク ドライブを取り外す場合は、ドライブの背面から電源ケーブル(1) およびデータ ケーブル(2) を取り外します。
 - 図 2-16 ハードディスク ドライブ ケーブルの取り外し




- 7. ドライブをドライブ ベイから取り外すには、以下の操作を行います。
 - 横置きのコンピューターから 5.25 インチ ドライブを取り外すには、黄色のドライブロックを押し下げて(1)、ドライブをドライブ ベイから引き出します(2)。
 - <u>↑ 注意</u>: 黄色のドライブロックを押し下げると 5.25 インチ ドライブがすべて取り外されるため、ユニットを傾けてドライブが滑り落ちてしまうことがないようにしてください。
 - 図 2-17 横置きのコンピューターからの 5.25 インチ ドライブの取り外し(図はオプティカル ドライブ)




- 縦置きのコンピューターから 5.25 インチ ドライブを取り外すには、取り外すドライブに 対応する緑色のドライブロックを引き上げて (1)、ドライブをドライブ ベイから引き出し ます (2)。
 - 図 2-18 縦置きのコンピューターからの 5.25 インチ ドライブの取り外し (図はオプティカル ドライブ)



- 下部の2つの内蔵ハードディスク ドライブ ベイのどちらかからハードディスク ドライ ブを取り外すには、取り外すドライブに対応する緑色のハードディスク ドライブ ドライブ ロックを引き上げて(1)、ドライブをドライブ ベイから引き出します(2)。
 - 図 2-19 下部の2つのベイからのハードディスク ドライブの取り外し



- 上部の内蔵ハードディスク ドライブ ベイからハードディスク ドライブを取り外すには、 ドライブを固定しているベイ側面のネジを取り外し(1)、ドライブをベイから引き出しま す(2)。
 - 図 2-20 上部のベイからのハードディスク ドライブの取り外し




ドライブの取り付け

ドライブを取り付ける前に、以下のガイドラインをよくお読みください。

- 最初に取り付けると書かれている ATA (SATA) ハードディスク ドライブは、システム ボード 上で SATAO と書かれている濃い青色の SATA コネクタに接続します。2 つ目のハードディスク ドライブを追加する場合は、明るい青色の SATA1 コネクタに接続します。
- 最初の SATA オプティカル ドライブは、システム ボード上の SATA2 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。2つ目のオプティカル ドライブを追加する場合は、白色の SATA3 コネクタに接続します。
- オプションの eSATA アダプター ケーブルを、システム ボード上の ESATA と書かれている黒色の SATA コネクタに接続します。
- メディア カード リーダーの USB ケーブルを、システム ボード上の MEDIA と書かれている USB コネクタに接続します。
- SATA オプティカル ドライブの電源ケーブルは2 ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最初のコネクタを中央の5.25 インチ ベイに配線し、2 つ目のコネクタを最上部の5.25 インチ ベイに配線してシステム ボードに接続します。
- SATA ハードディスク ドライブの電源ケーブルは3ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最初のコネクタを最下部の3.5インチ ベイに配線し、2つ目のコネクタを中央の3.5インチ ベイに配線し、さらに3つ目のコネクタを最上部の3.5インチ ベイに配線してシステム ボードに接続します。
- このシステムは、パラレル ATA (PATA) オプティカル ドライブまたは PATA ハードディスク ドライブはサポートしていません。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付ける必要があります。予備のガイド用ネジは、シャーシに取り付けられています。ハードディスク ドライブの下部の 2 つのベイにはガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジを、上部のベイには No.6-32 インチ ネジを使用します。これらの 4 本のネジはそれぞれ、アクセス パネルの下のハードディスク ドライブ ブラケットに取り付けられています。その他のドライブに取り付ける M3メートル式ネジ(ミリネジ)は、アクセス パネルの下のオプティカル ドライブ ブラケットに8本付属しています。ミリネジの色は黒です。ガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジの色は銀と青です。付属の No.6-32 インチ ネジは銀色です。メイン ハードディスク ドライブを交換する場合は、銀と青の 4 本の 6-32 インチ分離取り付ける必要があります。

図 2-21 予備のガイド用ネジの位置



番号	ガイド用ネジ	デバイス
1	黒の M3 メートル式ネジ	5.25 インチ ドライブ
2	銀色の No.6-32 インチネジ	最上部の内蔵ドライブ ベイ (ベイ 4) 内の 3.5 インチ ハードディスク ドライブ
3	銀色および青色の No.6-32 インチ分離取り付けネジ	中央および最下部の内蔵ドライブ ベイ (ベイ 5 および 6) 内の 3.5 インチ ハードディスク ドライブ

<u>↑ 注意</u>: 感電またはデータの損失やコンピューターおよびドライブの破損を防ぐために、以下の点に 注意してください。

ドライブの着脱は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティング システムを終了し、コンピューターの電源を切って電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。コンピューターの電源が入っている場合またはスタンバイ モードになっている場合は、絶対にドライブを取り外さないでください。

ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。ドライブを持つときは、コネクタに手を触れないようにしてください。静電気対策について詳しくは、<u>179 ページの「静電気対</u>策」を参照してください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。

ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。


ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニターやスピーカーなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。

ドライブ ベイへの 5.25 インチ ドライブの取り付け

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま す。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - ↑ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルを取り外します。ドライブ ベイ カバーが付いたベイにドライブを取り付ける 場合は、ドライブ ベイ カバーを取り外します。 詳しくは、21 ページの「ドライブ ベイ カバー の取り外し」を参照してください。

- 7. ドライブの両側の下部にある穴に、ガイド用 M3 メートル式ネジ (ミリネジ)を 4 本ずつ取り付けます (1)。予備のガイド用 M3 メートル式ネジは、アクセス パネルの下の 5.25 インチドライブ ブラケットに 4 本付属しています。ミリネジは黒色です。予備のガイド用 M3 メートル式ネジの位置について詳しくは、38 ページの「ドライブの取り付け」を参照してください。
- 学注記: ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のガイド用M3メートル式ネジを新しいドライブに取り付けます。
- <u>↑ 注意</u>: 長さ 5 mm のガイド用ネジのみを使用してください。それより長いネジを使用すると、 ドライブの内部部品が破損するおそれがあります。
 - 図 **2-22** 縦置き時(上)および横置き時(下)のコンピューターでの 5.25 インチ ドライブの取り付け




- 8. ドライブをロックされるまでドライブ ケージの前面にスライドさせて (2)、ドライブ ベイに取り付けます。ドライブが所定の位置に収まると、ドライブロック機能によって自動的に固定されます。
 - ⚠ 注意: 一番下の 5.25 インチ ドライブ ベイの奥行きは上の 2 つのベイより浅くなっています。 一番下のベイは、奥行きが 14.5 cm (5.7 インチ) を超えないハーフハイト ドライブまたはその他のデバイスをサポートします。オプティカル ドライブなど、より大きなドライブを一番下のベイに無理に取り付けないでください。ドライブおよびシステム ボードが損傷する可能性があります。ドライブをドライブ ベイに取り付けるときに無理な力を加えると、ドライブが損傷する可能性があります。

- 9. 下の図に示すように、ケーブルを適切に接続します。
 - **q.** オプティカル ドライブを取り付ける場合は、ドライブの背面に電源ケーブル(1)とデータケーブル(2)を接続します。
 - **注記**: オプティカル ドライブの電源ケーブルは 2 ヘッド ケーブルです。このケーブルは、システム ボードからオプティカル ドライブ ベイの背面に配線します。
 - 図 2-23 オプティカル ドライブ ケーブルの接続



- **b.** メディア カード リーダーを取り付ける場合、USB ケーブルを MEDIA と書かれている USB システム ボード コネクタに接続します。
 - 図 2-24 メディア カード リーダーの USB ケーブルの接続



- **10**. 新しいドライブを取り付ける場合は、データ ケーブルのもう一方の端を、適切なシステム ボード コネクタに接続します。
- **注記**: 新しい SATA オプティカル ドライブを取り付ける場合、1 つ目のオプティカル ドライブのデータ ケーブルは、システム ボード上の SATA2 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。2 つ目のオプティカル ドライブのデータ ケーブルは、システム ボード上の SATA3 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。

システム ボード ドライブ コネクタの図と表については、<u>23 ページの「システム ボードの接</u>続」を参照してください。

- 11. フロント パネルおよびコンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 12. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- **13**. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

内蔵ドライブ ベイへのハードディスク ドライブの取り付け

☆注記: このシステムは、パラレル ATA (PATA) ハードディスク ドライブをサポートしていません。

ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。

- 3.5 インチ内蔵ドライブ ベイにハードディスク ドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。
- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。

- 6. ドライブの側面にガイド用ネジを取り付けます。使用するネジの種類は、そのドライブを収納するために使用されているドライブ ベイによって異なります。2.5 インチ ドライブを取り付ける場合は、そのドライブをアダプター ブラケットに取り付ける必要があります。
 - 学注記: 予備のガイド用ネジは、アクセス パネルの下のハードディスク ドライブ ブラケット に取り付けられています。予備のガイド用ネジの位置については、38 ページの「ドライブの取り付け」を参照してください。

ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新しいドライブに取り付けます。

- 下部の2つのベイ(ベイ5および6)のどちらかに3.5インチ ドライブを取り付ける場合は、銀色および青色の4つのガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジを(ドライブの両側に2つずつ)取り付けます。
 - 図 2-25 3.5 インチ ハードディスク ドライブへのガイド用分離取り付けネジの取り付け




- 下部の2つのベイ(ベイ5および6)のどちらかに2.5インチ ハードディスク ドライブ を取り付ける場合は、以下の操作を行います。
 - ドライブのコネクタがベイ アダプター ブラケットのコネクタに完全に挿入されるまで、ドライブをアダプター ブラケット内にスライドさせます。


図 2-26 アダプター ブラケットへの 2.5 インチ ドライブの挿入



- 4 つの黒色のアダプター ブラケット用 M3 ネジをベイ アダプター ブラケットの側面からドライブに取り付けて、ドライブをブラケットに固定します。
 - 図 2-27 アダプター ブラケットへのドライブの固定




- アダプター ブラケットに、銀色および青色の4本のガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジを(ブラケットの両側に2本ずつ)取り付けます。
 - 図 2-28 アダプター ブラケットへのガイド用分離取り付けネジの取り付け




- 上部のベイ(ベイ 4)にドライブを取り付ける場合は、3 つの銀色のガイド用 No.6-32 インチネジを、右側に 2 つと、左側の電源コネクタおよびデータ コネクタに最も近いネジ穴に 1 つ取り付けます。
 - 図 2-29 ガイド用ネジの取り付け




- 7. 以下のように、ハードディスク ドライブをベイに挿入します。
 - <u>↑ 注意</u>: ドライブ ケージ内でガイド用ネジがガイド用スロットとかみ合っていることを確認します。ドライブを取り付ける際に強く力を加えすぎると、ドライブが破損することがあります。
 - 下部の2つのベイ(ベイ5および6)のどちらかにハードディスク ドライブを取り付ける場合は、ドライブ ベイの中で固定されるまでハードディスク ドライブをスライドさせて挿入します。ドライブが所定の位置に収まると、ドライブロック機能によって自動的に固定されます。
 - 図 2-30 下部の2つのベイへのハードディスク ドライブの取り付け



- 上部のベイ (ベイ4) にハードディスク ドライブを取り付ける場合は、ハードディスク ド ライブをドライブ ベイの中にスライドさせて挿入し(1)、No.6-32 インチ ネジで所定の 位置に固定します(2)。
 - 図 2-31 上部のベイへのハードディスク ドライブの取り付け



- 8. 電源ケーブル(1) とデータ ケーブル(2) を、ハードディスク ドライブの背面に接続します。
 - **営 注記**: ハードディスク ドライブの電源ケーブルは3ヘッド ケーブルです。このケーブルは、 システム ボードからハードディスク ドライブ ベイの背面に配線します。
 - 図 2-32 SATA ハードディスク ドライブへの電源ケーブルおよびデータ ケーブルの接続




- データ ケーブルのもう一方の端をシステム ボードの適切なコネクタに接続します。
- | プロストーマンスへの悪影響を防ぐため、SATA ハードディスク ドライブが 1 台だけの 場合は、SATAOと書かれている濃い青色のコネクタにハードディスク ドライブのデータ ケー ブルを接続してください。2つ目のハードディスク ドライブを追加する場合は、データ ケーブ ルを SATA1 と書かれている明るい青色のコネクタに接続します。
- 10. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。


- 11. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- **12**. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

縦置きから横置きへの変更

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルを取り外します。
- 7. 5.25 インチ ドライブ ベイに装着されているドライブから、電源ケーブルや信号ケーブルをすべて抜き取ります。
- 8. 5.25 インチ ドライブ ベイからドライブを取り出すには、緑色のラッチ ドライブ ブラケット のリリース タブを引き上げます (1)。リリース タブを引き上げながら、ドライブをドライブ ベイから引き出します (2)。それぞれの 5.25 インチ ドライブに対して、この手順を繰り返します。
 - 図 2-33 ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し (縦置き時)




- 9. 空いているドライブ ベイのうちで一番上のベイにドライブをゆっくりとスライドさせて、所定の位置に収まるまで挿入します。ドライブが正しく挿入されると、ドライブロックによって固定されます。それぞれのドライブに対して、この手順を繰り返します。
 - 図 2-34 横置き時のドライブの取り付け



- ⚠ 注意: 一番下の 5.25 インチ ドライブ ベイの奥行きは上の 2 つのベイより浅くなっています。 一番下のベイは、奥行きが 14.5 cm (5.7 インチ) を超えないハーフハイト ドライブまたはその他のデバイスをサポートします。オプティカル ドライブなど、より大きなドライブを一番下のベイに無理に取り付けないでください。ドライブおよびシステム ボードが損傷する可能性があります。ドライブをドライブ ベイに取り付けるときに無理な力を加えると、ドライブが損傷する可能性があります。
- 10. すべての電源ケーブルおよびデータ ケーブルを 5.25 インチ ドライブ ベイ内のドライブに接続しなおします。
- 11.21 ページの「ドライブ ベイ カバーの取り外し」の手順に従ってサブパネルを取り外します。
 - ⚠ 注意: サブパネルは、まっすぐな状態を保ったままフロント パネルから取り外してください。 サブパネルを引き出すときに傾けると、サブパネルをフロント パネルに取り付けるためのピン が破損することがあります。
- 12. サブパネル内のドライブ カバーを、横置き構成に合わせて正しい向きに取り付けなおします。

- **13**. ロゴがサブパネルの下部に配置されるようにサブパネルを 90°回転させて、フロント パネル内 の元の位置にはめ込みます。
 - 図 2-35 縦置きから横置きへの変更




- 14. フロント パネルおよびコンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 15. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- **16**. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。


横置きから縦置きへの変更

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルを取り外します。
- 7. 5.25 インチ ドライブ ベイに装着されているドライブから、電源ケーブルや信号ケーブルをすべて抜き取ります。

- 8. 5.25 インチ ドライブ ベイからドライブを取り外すには、下の図のように、短い黄色のドライブロックを押し下げます (1)。ドライブロックを押しながら、ドライブ ベイからドライブを引き出します (2)。
 - 図 2-36 ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し (横置き時)




- 9. 空いているドライブ ベイのうちで一番上のベイにドライブをゆっくりとスライドさせて、所定 の位置に収まるまで挿入します。ドライブが正しく挿入されると、ドライブロックによって固定 されます。それぞれのドライブに対して、この手順を繰り返します。
 - 図 2-37 縦置き時のドライブの取り付け



⚠ 注意: 一番下の 5.25 インチ ドライブ ベイの奥行きは上の 2 つのベイより浅くなっています。 一番下のベイは、奥行きが 14.5 cm (5.7 インチ) を超えないハーフハイト ドライブまたはその他のデバイスをサポートします。オプティカル ドライブなど、より大きなドライブを一番下のベイに無理に取り付けないでください。ドライブおよびシステム ボードが損傷する可能性があります。ドライブをドライブ ベイに取り付けるときに無理な力を加えると、ドライブが損傷する可能性があります。

- 10. すべての電源ケーブルおよびデータ ケーブルを 5.25 インチ ドライブ ベイ内のドライブに接続しなおします。
- 11. 21 ページの「ドライブ ベイ カバーの取り外し」の手順に従ってサブパネルを取り外します。
 - ↑ 注意: サブパネルは、まっすぐな状態を保ったままフロント パネルから取り外してください。 サブパネルを引き出すときに傾けると、サブパネルをフロント パネルに取り付けるためのピン が破損することがあります。
- 12. サブパネル内のドライブ カバーを、縦置き構成に合わせて正しい向きに取り付けなおします。
- **13**. ロゴがサブパネルの下部に配置されるようにサブパネルを 90°回転させて、フロント パネル内 の元の位置にはめ込みます。
 - 図 2-38 横置きから縦置きへの変更




- 14. フロント パネルおよびコンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 15. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- **16**. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

セキュリティ ロックの取り付け

以下の図および次ページの図に示すセキュリティ ロックは、コンピューターを保護するために使用できます。


ロック ケーブル

図 2-39 ロック ケーブルの取り付け



南京錠

図 2-40 南京錠の取り付け



HP Business PC セキュリティ ロック


1. セキュリティ ケーブルを固定物に巻きつけます。

図 2-41 ケーブルの固定物への固定




2. セキュリティ ロックをモニター背面にあるセキュリティ ロック スロットに挿入し、鍵をロックの背面にある鍵穴に挿入し、90 度回転させてモニターに固定します。






3. セキュリティ ロック ケーブルを、モニター背面にあるセキュリティ ロック ケーブルの穴に差 し込みます。

図 2-43 モニターの固定



4. キットに付属するブラケットの中央にデバイス ケーブルを通して置き (1)、ブラケットの穴に セキュリティ ロック ケーブルを通すことにより (2)、他の周辺機器を固定します。ケーブルを 通すブラケットの穴は、周辺機器のケーブルを最もよく固定できる位置にあるものを選びます。


図 2-44 周辺機器の固定(図はプリンター)



5. キーボードおよびマウスのケーブルをコンピューターのシャーシ ロックに通します。図 2-45 キーボードとマウスのケーブルによる固定




6. 付属のネジを使用して、ロックをシャーシのネジ穴に固定します。 図 2-46 シャーシへの錠の取り付け




7. セキュリティ ケーブルの端の栓を差し込み (1)、ボタンを押し込んで (2) ロックを固定しま す。ロックの固定を外すには、付属の鍵を使用します。

図 2-47 ロックの固定



8. 完了すると、作業台のすべてのデバイスが固定されます。

図 2-48 固定された作業台の例



フロント パネルのセキュリティ


提供されているセキュリティ ネジを取り付けると、フロント パネルを所定の位置で固定できます。 セキュリティ ネジを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ↑ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- **6.** セキュリティ ネジをフロント パネルの内部から取り外します。
 - 図 2-49 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り外し



7. フロント パネルを取り付けなおします。

- 8. シャーシの前面の内側からフロント パネルにネジを取り付けます。ネジ穴は、上部ハードディスク ドライブ ベイの横のシャーシ左側にあります。
 - 図 2-50 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り付け



- 9. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 10. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 11. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

3 マイクロタワー型 (MT) のハードウェア のアップグレード

保守機能

このコンピューターには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み込まれています。この 章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使用する必要がありません。

警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、注意、および警告を必ず よくお読みください。

Λ 警告! 感電、火傷、火災などの危険がありますので、以下の点に注意してください。

作業を行う前に、電源コードを電源コンセントから抜き、本体内部の温度が十分に下がっていること を確認してください。

電話回線のモジュラー ジャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでください。

必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するために欠かせないものです。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでください。

操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提供しています。『快適に使用していただくために』は、HPのWebサイト、http://www.hp.com/ergo/(英語サイト)から[日本語]を選択してご覧になれます。

♠ 警告! 内部には通電する部品や可動部品が含まれています。

カバーやパネル等を取り外す前に、電源コードをコンセントから抜き、装置への外部電源の供給を遮断してください。

装置を再び外部電源に接続する前に、取り外したカバーやパネル等を元の位置にしっかりと取り付けなおしてください。


☆ 注意: 静電気の放電によって、コンピューターや別売の電気部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、179 ページの「静電気対策」を参照してください。

コンピューターが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステム ボードに は常に電気が流れています。内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

コンピューターのアクセス パネルの取り外し


内部部品にアクセスするには、アクセス パネルを以下の手順で取り外す必要があります。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- **3.** オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. アクセス パネルをコンピューターのシャーシに固定している 2 本のネジを緩めます (1)。
- **6.** 2本のネジの間にあるハンドルを使用して、アクセス パネルを持ち上げて本体から取り外します(2)。
 - 学<mark>注記:</mark> 内部に部品を取り付けやすいように、コンピューターを横置きにしても構いません。アクセス パネルの面が上になるように置いてください。
 - 図 3-1 コンピューターのアクセス パネルの取り外し




コンピューターのアクセス パネルの取り付け

- 1. アクセス パネルの前端をシャーシ前面の縁の下にスライドさせ(1)、アクセス パネルの後端を本体に押し込みます(2)。
 - 図 3-2 コンピューターのアクセス パネルの取り付け




- 2. パネルが完全に閉じられていることを確認し(1)、2本のネジを締めてアクセス パネルをシャーシに固定します(2)。
 - 図 3-3 アクセス パネルのネジの締め付け



フロント パネルの取り外し


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- **6.** フロント パネルの側面にある 3 つのタブを持ち上げ(1)、パネルをシャーシから回転させて引き離します(2)。
 - 図 3-4 フロント パネルの取り外し



ドライブ ベイ カバーの取り外し

一部のモデルには、3.5 インチおよび 5.25 インチ ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いています。ドライブを取り付ける前にこれらのカバーを取り外す必要があります。ドライブ ベイ カバーを取り外すには、以下の操作を行います。


- 1. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 2. ドライブ ベイ カバーを取り外すには、まず、フロント パネルの裏側にある、ドライブ ベイ カ バーを所定の位置に固定している 2 つの固定タブを、パネルの裏側から見て右外側に向けて押します (1)。次に、ドライブ ベイ カバーをパネルの裏側方向に引いてから (2)、左側にスライド させるようにして取り外します。
 - 図 3-5 ドライブ ベイ カバーの取り外し



フロント パネルの取り付け

フロント パネルの左側にある3つのフックをシャーシの四角い穴(1)に差し込みます。フロントパネルの右側を、シャーシの所定の位置に収まりカチッという音がするまで押し込みます(2)。

図 3-6 フロント パネルの取り付け



システム ボードの接続

お使いのモデルのシステム ボード コネクタの位置については、以下の図および表を参照してください。

図 3-7 システム ボードの接続




表 3-1 システム ボードの接続

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベル	色	名称
1	DIMM4(チャネル A)	DIMM4	白	メモリ モジュール
2	DIMM3(チャネル A)	DIMM3	黒	メモリ モジュール
3	DIMM2(チャネル B)	DIMM2	白	メモリ モジュール
4	DIMM1(チャネル B)	DIMM1	黒	メモリ モジュール
5	電源	SATAPWR1	黒	SATA オプティカル ドライブ
6	電源	SATAPWRO	黒	SATA ハードディスク ドライブ
7	SATA 3.0	SATA0	濃い青色	1 つ目のハードディスク ドライブ
8	SATA 3.0	SATA1	薄い青	2 つ目のハードディスク ドライブ、eSATA アダプター ケーブルが存在する場合は 2 つ目のオプティカル ドライブ
9	SATA 2.0	SATA2	白	1 つ目のオプティカル ドライブ
10	eSATA	ESATA	黒	eSATA アダプター ケーブルまたは2つ目 のオプティカル ドライブ
11	パラレル コネクタ	PAR	黒	パラレル コネクタ
12	シリアル コネクタ	СОМВ	黒	シリアル コネクタ
13	USB	MEDIA	黒	USB デバイス (メディア カード リーダー など)

表 3-1 システム ボードの接続 (続き)

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベル	色	名称
14	フード ロック	HLCK	黒	USB デバイス (メディア カード リーダーなど)
15	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
16	USB	MEDIA2	黒	2つ目のメディア カード リーダー
17	PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード
18	x4にダウンシフトされる PCI Express x16	X4PCIEXP	白	拡張カード
19	PCI Express x16	X16PCIEXP	黒	拡張カード
20	PCI	PCI1	白	拡張カード

メモリの増設

お使いのコンピューターは、ダブル データ レート3シンクロナス DRAM (DDR3-SDRAM) デュアルインライン メモリ モジュール (DIMM) を装備しています。

DIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準の DIMM を 4 つまで取り付けることができます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも 1 つの DIMM が標準装備されています。高性能なデュアル チャネル モードで構成されたメモリをシステム ボードに取り付けることで、メモリを最大 16 GB まで増設できます。

DDR3-SDRAM DIMM

⚠ 注意: この製品では、DDR3 超低電圧(DDR3U)メモリはサポートされていません。プロセッサが DDR3Uメモリに対応していないため、システムボードに DDR3Uメモリを取り付けると、DIMM の 物理的な損傷またはシステムの誤動作が発生する可能性があります。

システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たす DDR3-SDRAM DIMM を使用してください。

- 業界標準の 240 ピン
- アンバッファード非 ECC PC3-12800 DDR3-1,600 MHz 準拠
- 1.5 ボルト DDR3-SDRAM DIMM

DDR3-SDRAM DIMM は、以下の条件も満たしている必要があります。

- CAS レイテンシ 11 (DDR3/1,600 MHz、11-11-11 タイミング)をサポートしている
- JEDEC の SPD 情報が含まれている

さらに、お使いのコンピューターでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 512 メガビット、1 ギガビット、および 2 ギガビットの非 ECC メモリ テクノロジ
- 片面および両面 DIMM
- x8 および x16 DDR デバイスで構成された DIMM。x4 SDRAM で構成された DIMM はサポート されない

(営業注記: サポートされない DIMM が取り付けられている場合、システムは正常に動作しません。

DIMM ソケットについて

システム ボードには 4 つの DIMM ソケットがあり、1 つのチャネルについて 2 つのソケットがあります。ソケットには DIMM1、DIMM2、DIMM3、および DIMM4 の番号が付けられています。ソケット DIMM1 および DIMM2 はメモリ チャネル B で動作し、ソケット DIMM3 および DIMM4 はメモリチャネル A で動作します。

取り付けられている DIMM に応じて、システムは自動的にシングル チャネル モード、デュアル チャネル モード、またはフレックス モードで動作します。

- 1 つのチャネルの DIMM ソケットにのみ DIMM が取り付けられている場合、システムはシングル チャネル モードで動作します。
- チャネルAのDIMMの合計メモリ容量とチャネルBのDIMMの合計メモリ容量が等しい場合、 システムはより高性能なデュアル チャネル モードで動作します。両方のチャネルで、取り付けるDIMMの性能やデバイス自体の幅が異なっても構いません。たとえば、チャネルAに1GBのDIMMが2つ取り付けられていて、チャネルBに2GBのDIMMが1つ取り付けられている場合、システムはデュアル チャネル モードで動作します。
- チャネル A の DIMM の合計メモリ容量とチャネル B の DIMM の合計メモリ容量が異なる場合、システムはフレックス モードで動作します。フレックス モードでは、最も容量の小さいメモリが取り付けられているチャネルがデュアル チャネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残りはシングル チャネルに割り当てられます。速度を最高にするには、最大のメモリ容量が 2 つのチャネルに行き渡るようにチャネルのバランスをとる必要があります。1 つのチャネルのメモリ容量が他方のチャネルのメモリ容量よりも多い場合、多い方をチャネル A に割り当てる必要があります。たとえば、ソケットに1つの2 GB DIMM、3つの1 GB DIMMを取り付ける場合は、チャネル A に2 GB DIMM と1つの1 GB DIMMを取り付け、チャネル B に残りの2つの1 GB DIMMを取り付ける必要があります。この構成では、4 GB がデュアル チャネルとして動作し、1 GB がシングル チャネルとして動作します。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅い DIMM によって決定されます。

DIMM の取り付け

⚠ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行うときは、電源コードをコンセントから 抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源 コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには 常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。


お使いのメモリ モジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリを増設するときには、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリ モジュールは金メッキのものを使用してください。

静電気の放電によって、コンピューターやオプション カードの電子部品が破損することがあります。 以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電して ください。詳しくは、179 ページの「静電気対策」を参照してください。

メモリ モジュールを取り扱うときは、金属製の接点に触れないでください。金属製の接点に触れると、モジュールが破損するおそれがあります。

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ☆ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行うときは、電源コードをコンセントから抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
 - ☆ 警告! 火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。

- 6. メモリ モジュール ソケットの両方のラッチを開き(1)、メモリ モジュールをソケットに差し 込みます(2)。
 - 図 3-8 DIMM の取り付け



学注記: メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリ モジュールのノッチ (切り込み) をソケットのタブに合わせます。

白い DIMM ソケットよりも先に黒い DIMM ソケットに取り付けてください。

最適なパフォーマンスが得られるようにするには、チャネル A とチャネル B のメモリ容量が可能な限り同じになるように、メモリをソケットに取り付けます。詳しくは、「 $\frac{68}{60}$ ページの「DIMM ソケットについて」」を参照してください。

- 7. モジュールをソケットに押し入れ、完全に挿入されて正しい位置に固定されていることを確認します。ラッチが閉じていること(3)を確認します。
- 8. 取り付けるすべてのモジュールに対して、手順6および手順7を繰り返します。
- 9. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 10. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 11. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。 次回コンピューターの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。

拡張カードの取り外しおよび取り付け


お使いのコンピューターには、PCI 拡張スロットが 1 基、PCI Express x1 拡張スロットが 1 基、PCI Express x16 拡張スロットが 1 基、x4 スロットにダウンシフトされる PCI Express x16 拡張スロットが 1 基あります。

注記: PCI Express x16 スロットには、PCI Express x1、x4、x8、またはx16の拡張カードを取り 付けることができます。


デュアル グラフィックス カード構成の場合、1つ目の(プライマリ)カードは、x4スロットにダウンシフトされない PCI Express x16スロットに取り付ける必要があります。

拡張カードの取り外し、交換、または増設を行うには、以下の手順に従って操作します。


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- **6.** システム ボード上の空いている適切な拡張ソケット、およびそれに対応するコンピューターのシャーシ背面にある拡張スロットの位置を確認します。
- 7. PCI スロット カバーを固定しているスロット カバー固定ラッチの緑色のタブを持ち上げ、外側に回転させてラッチを外します。
 - 図 3-9 拡張スロットの固定ラッチを開く




- 8. 新しい拡張カードを取り付ける前に、拡張スロット カバーまたは装着されている拡張カードを 取り外します。
- | 注記: 取り付けられている拡張カードを取り外す前に、拡張カードに接続されているすべてのケーブルを取り外します。
 - **a**. 空いているソケットに拡張カードを取り付ける場合は、シャーシ背面の適切な拡張スロットカバーを取り外します。スロットカバーを引き上げ、シャーシ内部から取り出します。
 - 図 3-10 拡張スロット カバーの取り外し




- b. 標準の PCI カードまたは PCI Express x1 カードを取り外す場合は、カードの両端を持ち、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。拡張カードをソケットから引き上げ、シャーシ内部から離すようにしてシャーシの枠から取り外します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。
 - 図 3-11 標準の PCI 拡張カードの取り外し



- c. PCI Express x16 カードを取り外す場合は、拡張ソケットの後部にある留め具をカードから引き離し、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。拡張カードをソケットから引き上げ、シャーシ内部から離すようにしてシャーシの枠から取り外します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。
 - 図 3-12 PCI Express x16 拡張カードの取り外し




- 9. 取り外したカードを静電気防止用のケースに保管します。
- 10. 新しい拡張カードを取り付けない場合は、拡張スロット カバーを取り付けて、開いているスロットを閉じます。
 - <u>↑ 注意</u>: 拡張カードを取り外したら、コンピューター内部の温度が上がりすぎないようにするために、新しいカードまたは拡張スロット カバーを取り付けてください。
- 11. 新しい拡張カードを取り付けるには、システム ボードにある拡張ソケットのすぐ上の位置でカードを持ち、シャーシの背面に向かってカードを動かして、カードのブラケットがシャーシの背面の開放スロットの位置に合うようにします。カードがシステム ボードの拡張ソケットに入るようにまっすぐに押し下げます。
 - 図 3-13 拡張カードの取り付け



注記: 拡張カードを取り付ける場合は、カードをしっかりと押して、コネクタ全体が拡張カードスロットに正しく収まるようにしてください。

- 12. スロット カバー固定ラッチを回転させて元の位置に戻し、拡張カードを所定の位置に固定します。
 - 図 3-14 拡張スロットの固定ラッチを閉じる



- 13. 必要に応じて、取り付けたカードに外部ケーブルを接続します。また、必要に応じて、システムボードに内部ケーブルを接続します。
- 14. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 15. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 16. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。
- 17. 必要な場合は、コンピューターを再設定します。

ドライブの位置

図 3-15 ドライブの位置




表 3-2 ドライブの位置

- 1 2 つの 5.25 インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用(図はオプティカル ドライブ)
- 2 1 つの 3.5 インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用(図はメディア カード リーダー)
- 3 セカンダリ 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブ ベイ: オプション ハー ドディスク ドライブ用
- 4 メイン 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブ ベイ

注記: お使いのコンピューターのドライブ構成は、上の図のドライブ構成とは異なる可能性があります。


コンピューターに取り付けられている記憶装置の種類およびサイズを確認するには、[コンピューターセットアップ(F10)ユーティリティ]を実行します。

ドライブの取り外しおよび取り付け

ドライブを取り付ける前に、以下のガイドラインをよくお読みください。

- 最初に取り付けるシリアル ATA (SATA) ハードディスク ドライブは、システム ボード上の SATAO と書かれている濃い青色のプライマリ SATA コネクタに接続します。2 つ目のハード ディスク ドライブを追加する場合は、その追加ドライブを SATA1 と書かれている明るい青色の コネクタに接続します。
- 最初の SATA オプティカル ドライブは、システム ボード上の SATA2 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。2 つ目のオプティカル ドライブを追加する場合は、システム ボード上の ESATA と書かれている黒色の SATA コネクタに接続します。ESATA コネクタにすで に取り付けられている場合は、2 つ目のオプティカル ドライブをシステム ボード上の SATA1 と書かれている明るい青色のコネクタに接続します。
- オプションの eSATA アダプター ケーブルを、システム ボード上の ESATA と書かれている黒色の SATA コネクタに接続します。
- メディア カード リーダーの USB ケーブルを、システム ボード上の MEDIA と書かれている USB コネクタに接続します。
- SATA オプティカル ドライブの電源ケーブルは 2 ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最初のコネクタを最上部の 5.25 インチ ベイに配線し、2 つ目のコネクタを最下部の 5.25 インチ ベイに配線してシステム ボードに接続します。
- SATA ハードディスク ドライブの電源ケーブルは 2 ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最初のコネクタを最下部の 3.5 インチ ベイに配線し、2 つ目のコネクタを最上部の 3.5 インチ ベイに配線してシステム ボードに接続します。
- このシステムは、パラレル ATA (PATA) オプティカル ドライブまたは PATA ハードディスク ドライブはサポートしていません。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付ける必要があります。ドライブ ベイ用に予備のガイド用ネジ(4つのガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジおよび8つのガイド用 M3メートル式ネジ)がドライブ ベイの側面に付属しています。 No.6-32 インチ分離取り付けネジは、セカンダリ ハードディスク ドライブに必要です。他のすべてのドライブ(メイン ハードディスク ドライブを除く)には、M3メートル式ネジ(ミリネジ)を使用します。メートル式ネジは黒で、分離取り付けネジは銀色および青色です。メインハードディスク ドライブを交換する場合は、銀と青の4本の6-32インチ分離取り付けネジを古いハードディスク ドライブから外して、新しいハードディスク ドライブに取り付ける必要があります。

図 3-16 予備のガイド用ネジの位置



番号	ガイド用ネジ	デバイス
1	黒の M3 メートル式ネジ	すべてのドライブ(ハードディスク ドライブを除く)
2	銀色および青色の No.6-32 インチ分離取り付けネジ	セカンダリ ハードディスク ドライブ

<u>↑</u> 注意: 感電またはデータの損失やコンピューターおよびドライブの破損を防ぐために、以下の点に 注意してください。

ドライブの着脱は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティング システムを終了し、コンピューターの電源を切って電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。コンピューターの電源が入っている場合またはスタンバイ モードになっている場合は、絶対にドライブを取り外さないでください。

ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。ドライブを持つときは、コネクタに手を触れないようにしてください。静電気対策について詳しくは、<u>179 ページの「静電気対</u>策」を参照してください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。


ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。

ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニターやスピーカーなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。


ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。

ドライブ ベイからの 5.25 インチまたは 3.5 インチ ドライブの取り外し

- <u>↑ 注意</u>: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアをドライブ から取り出す必要があります。
 - 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
 - CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
 - 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
 - 5. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
 - 6. 下の図に示すように、ドライブ ケーブルを取り外します。
 - ★注意: ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルを取り外すときは、ケーブルではなくタブまたはコネクタを引っ張ります。
 - **q.** オプティカル ドライブを取り外す場合は、ドライブの背面から電源ケーブル(1) および データ ケーブル(2) を取り外します。
 - 図 3-17 オプティカル ドライブのケーブルの取り外し



- **b**. メディア カード リーダーを取り外す場合は、システム ボードから USB ケーブルを取り外します。
 - 図 3-18 メディア カード リーダーの USB ケーブルの取り外し



- 7. ドライブは、リリース タブの付いたラッチ ドライブ ブラケットでドライブ ベイに固定されて います。取り外すドライブのラッチ ドライブ ブラケット上のリリース タブを持ち上げ (1)、 ドライブをドライブ ベイからスライドさせて取り出します (2)。
 - 図 3-19 ドライブの取り外し



ドライブ ベイへの 5.25 インチまたは 3.5 インチ ドライブの取り付け

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 6. フロント パネルを取り外します。ドライブ ベイ カバーが付いたベイにドライブを取り付ける場合は、ドライブ ベイ カバーを取り外します。詳しくは、64 ページの「ドライブ ベイ カバーの取り外し」を参照してください。
- 7. ドライブの両側の下部にある穴に、ガイド用 M3 メートル式ネジ (ミリネジ)を 4 本ずつ取り付けます。予備のミリネジ 8 本がシャーシの前面 (フロント パネルの裏側) に付属しています。 ミリネジは黒色です。予備のガイド用 M3 メートル式ネジの位置について詳しくは、 77 ページの「ドライブの取り外しおよび取り付け」を参照してください。
 - 学注記: ドライブを交換する場合は、元のドライブの 4 本のガイド用 M3 メートル式ネジを新しいドライブに取り付けます。
 - <u>↑ 注意</u>: 長さ 5 mm のガイド用ネジのみを使用してください。それより長いネジを使用すると、ドライブの内部部品が破損するおそれがあります。
 - 図 3-20 ガイド用ネジの取り付け(図はオプティカル ドライブ)




- 8. ガイド用ネジがガイド用のスロットとかみ合っていることを確認し、ドライブが所定の位置に収まるまでドライブをドライブ ベイにスライドさせて挿入します。
 - 図 3-21 ドライブ ケージへのドライブの取り付け



- 9. 下の図に示すように、適切なケーブルを接続します。
 - **a.** オプティカル ドライブを取り付ける場合は、ドライブの背面に電源ケーブル(1)とデータケーブル(2)を接続します。
 - **注記**: オプティカル ドライブの電源ケーブルは 2 ヘッド ケーブルです。このケーブルは、システム ボードからオプティカル ドライブ ベイの背面に配線します。
 - 図 3-22 オプティカル ドライブ ケーブルの接続



- **b**. メディア カード リーダーを取り付ける場合、USB ケーブルを MEDIA と書かれている USB システム ボード コネクタに接続します。
 - 図 3-23 メディア カード リーダーの USB ケーブルの接続




- **10**. 新しいドライブを取り付ける場合は、データ ケーブルのもう一方の端を、適切なシステム ボード コネクタに接続します。
 - 学注記: 新しい SATA オプティカル ドライブを取り付ける場合、1 つ目のオプティカル ドライブのデータ ケーブルは、システム ボード上の SATA2 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。2 つ目のオプティカル ドライブのデータ ケーブルは、システム ボード上の ESATA と書かれている黒色の SATA コネクタに接続します。ESATA コネクタにすでに取り付けられている場合は、2 つ目のオプティカル ドライブを SATA1 と書かれている明るい青色のコネクタに接続します。

システム ボード ドライブ コネクタの図と表については、<u>65 ページの「システム ボードの接続」</u>を参照してください。


- 11. フロント パネルおよびコンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 12. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 13. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

ドライブ ベイからのハードディスク ドライブの取り外し

- 学注記: ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。
 - 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
 - CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
 - 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
 - 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
 - 6. 電源ケーブル(1)およびデータ ケーブル(2)をハードディスク ドライブの背面から抜き取ります。
 - 図 3-24 ハードディスク ドライブ ケーブルの取り外し



- 7. リリース タブをドライブから離すようにして引っ張り(1)、ドライブをベイの外にスライドさせて(2)取り出します。
 - 図 3-25 ハードディスク ドライブの取り外し



8. 取り外したドライブから4本のガイド用ネジ(両側に2本ずつ)を外します。新しいドライブを取り付けるときにこれらのネジが必要になります。

内蔵ドライブ ベイへのハードディスク ドライブの取り付け


- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. アクセス パネルを取り外します。
- **6.** ドライブの側面にガイド用ネジを取り付けます。2.5 インチ ドライブを取り付ける場合は、そのドライブをアダプター ブラケットに取り付ける必要があります。
 - **注記**: ハードディスク ドライブにはガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジを使用します。 予備のガイド用ネジ 4 本がハードディスク ドライブ ベイの外側に付属しています。ガイド用 分離取り付けネジの色は銀と青です。予備のガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジの位置 について詳しくは、77 ページの「ドライブの取り外しおよび取り付け」を参照してください。
 - ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新しいドライブに取り付けます。
 - 3.5 インチ ハードディスク ドライブを取り付ける場合は、4 つのガイド用分離取り付けネジを (ドライブの両側に 2 本ずつ)取り付けます。
 - 図 3-26 3.5 インチ ドライブへのガイド用分離取り付けネジの取り付け




- 2.5 インチ ハードディスク ドライブを取り付ける場合は、以下の操作を行います。
 - ドライブのコネクタがベイ アダプター ブラケットのコネクタに完全に挿入されるまで、ドライブをアダプター ブラケット内にスライドさせます。
 - 図 3-27 アダプター ブラケットへの 2.5 インチ ドライブの挿入




- 4 つの黒色のアダプター ブラケット用 M3 ネジをベイ アダプター ブラケットの側面からドライブに取り付けて、ドライブをブラケットに固定します。
 - 図 3-28 アダプター ブラケットへのドライブの固定




- ∘ アダプター ブラケットに、銀色および青色の4本のガイド用 No.6-32 インチ分離取り付けネジを(ブラケットの両側に2本ずつ)取り付けます。
 - 図 3-29 アダプター ブラケットへのガイド用分離取り付けネジの取り付け



- 7. ガイド用ネジがガイド用のスロットとかみ合っていることを確認し、ドライブが所定の位置に収まるまでドライブをドライブ ベイにスライドさせて挿入します。下部のベイはメイン ハードディスク ドライブ用です。上部のベイはオプションのセカンダリ ハードディスク ドライブ用です。
 - 図 3-30 ドライブ ベイにハードディスク ドライブをスライドさせる



- 8. 電源ケーブル(1)とデータ ケーブル(2)を、ハードディスク ドライブの背面に接続します。
- 学注記: ハードディスク ドライブの電源ケーブルは2ヘッド ケーブルです。このケーブルは、システム ボードからハードディスク ドライブ ベイの背面に配線します。
 - 図 3-31 ハードディスク ドライブ ケーブルの接続



- 第しいドライブを取り付ける場合は、データケーブルのもう一方の端を、適切なシステムボードコネクタに接続します。
- **| 注記:** パフォーマンスへの悪影響を防ぐため、SATA ハードディスク ドライブが 1 台だけの場合は、SATAO と書かれている濃い青色のコネクタにハードディスク ドライブのデータ ケーブルを接続してください。2 つ目のハードディスク ドライブを追加する場合は、データ ケーブルを SATA1 と書かれている明るい青色のコネクタに接続します。
- 10. 電源ケーブルとデータ ケーブルをそれぞれのケーブル固定器具に通します。
- 11. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- **12.** 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 13. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

セキュリティ ロックの取り付け

以下の図および次ページの図に示すセキュリティ ロックは、コンピューターを保護するために使用できます。

ロック ケーブル

図 3-32 ロック ケーブルの取り付け



南京錠

図 3-33 南京錠の取り付け




HP Business PC セキュリティ ロック


1. セキュリティ ケーブルを固定物に巻きつけます。

図 3-34 ケーブルの固定物への固定




2. セキュリティ ロックをモニター背面にあるセキュリティ ロック スロットに挿入し、鍵をロッ クの背面にある鍵穴に挿入し、90度回転させてモニターに固定します。





3. セキュリティ ロック ケーブルを、モニター背面にあるセキュリティ ロック ケーブルの穴に差 し込みます。

図 3-36 モニターの固定



4. キットに付属するブラケットの中央にデバイス ケーブルを通して置き (1)、ブラケットの穴に セキュリティ ロック ケーブルを通すことにより (2)、他の周辺機器を固定します。ケーブルを 通すブラケットの穴は、周辺機器のケーブルを最もよく固定できる位置にあるものを選びます。


図 3-37 周辺機器の固定(図はプリンター)




5. キーボードおよびマウスのケーブルをコンピューターのシャーシ ロックに通します。図 3-38 キーボードとマウスのケーブルによる固定




6. 付属のネジを使用して、ロックをシャーシのネジ穴に固定します。






7. セキュリティ ケーブルの端の栓を差し込み (1)、ボタンを押し込んで (2) ロックを固定します。ロックの固定を外すには、付属の鍵を使用します。

図 3-40 ロックの固定



8. 完了すると、作業台のすべてのデバイスが固定されます。


図 3-41 固定された作業台の例



フロント パネルのセキュリティ

提供されているセキュリティ ネジを取り付けると、フロント パネルを所定の位置で固定できます。 セキュリティ ネジを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- **6.** セキュリティ ネジをフロント パネルの内部から取り外します。
 - 図 3-42 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り外し



7. フロント パネルを取り付けなおします。

- 8. シャーシの前面の内側からフロント パネルにネジを取り付けます。ネジ穴は、ハードディスクドライブ ベイとスピーカーに挟まれた、シャーシ右側の中央部分にあります。
 - 図 3-43 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り付け



- 9. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 10. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 11. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

4 省スペース型 (SF) のハードウェアのアップグレード

保守機能

このコンピューターには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み込まれています。この 章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使用する必要がありません。

警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、注意、および警告を必ず よくお読みください。

↑ 警告! 感電、火傷、火災などの危険がありますので、以下の点に注意してください。

作業を行う前に、電源コードを電源コンセントから抜き、本体内部の温度が十分に下がっていること を確認してください。

電話回線のモジュラー ジャックを本体の背面のネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでください。

必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するために欠かせないものです。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでください。

操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提供しています。『快適に使用していただくために』は、HPの Web サイト、http://www.hp.com/ergo/(英語サイト)から[日本語]を選択してご覧になれます。

↑ 警告! 内部には通電する部品や可動部品が含まれています。

カバーやパネル等を取り外す前に、電源コードをコンセントから抜き、装置への外部電源の供給を遮断してください。

装置を再び外部電源に接続する前に、取り外したカバーやパネル等を元の位置にしっかりと取り付けなおしてください。


☆ 注意: 静電気の放電によって、コンピューターや別売の電気部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、179 ページの「静電気対策」を参照してください。

コンピューターが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステム ボードに は常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

コンピューターのアクセス パネルの取り外し

内部部品にアクセスするには、アクセス パネルを以下の手順で取り外す必要があります。


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- **3.** オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
- **6.** アクセス パネルのハンドルを引き上げ(1)、アクセス パネルを持ち上げてコンピューターから取り外します(2)。
 - 図 4-1 コンピューターのアクセス パネルの取り外し



コンピューターのアクセス パネルの取り付け

アクセス パネルの前端をシャーシ前面の縁の下にスライドさせ (1)、正しい位置にロックされるまで、アクセス パネルの後端を本体に押し込みます (2)。


図 4-2 コンピューターのアクセス パネルの取り付け



フロント パネルの取り外し

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- フロント パネルの側面にある3つのタブを持ち上げ(1)、パネルをシャーシから回転させて引き離します(2)。






ドライブ ベイ カバーの取り外し

一部のモデルには、3.5 インチおよび 5.25 インチ ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いてい ます。ドライブを取り付ける前にこれらのカバーを取り外す必要があります。ドライブ ベイ カ バーを取り外すには、以下の操作を行います。


- 1. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 2. ドライブ ベイ カバーを取り外すには、まず、フロント パネルの裏側にある、ドライブ ベイ カ バーを所定の位置に固定している2つの固定タブを、パネルの裏側から見て右外側に向けて押し ます(1)。次に、ドライブ ベイ カバーをパネルの裏側方向に引いてから(2)、左側にスライド させるようにして取り外します。
 - 図 4-4 ドライブ ベイ カバーの取り外し



フロント パネルの取り付け

フロント パネルの底辺にある3つのフックをシャーシの四角い穴(1)に差し込みます。フロント パネルの上側を、シャーシの所定の位置に収まりカチッという音がするまで押し込みます(2)。

図 4-5 フロント パネルの取り付け



横置きから縦置きへの変更

お使いの省スペース型コンピューターは、HPから購入できるオプションの縦置き用スタンドを利用すれば、縦置き構成でも使用できます。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターを右側面が下になるように立て、オプションのスタンドに取り付けます。
 - 図 4-6 横置きから縦置きへの移行



- 学注記: 縦置きでのコンピューターの安定性を高めるために、付属の縦置き用スタンドを使用することをおすすめします。
- 6. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
 - **| 注記**: 通気を確保するため、コンピューターの周囲 10.2 cm 以内に障害物がないようにしてください。
- 7. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

システム ボードの接続

お使いのモデルのシステム ボード コネクタの位置については、以下の図および表を参照してくださ い。

図 4-7 システム ボードの接続




表 4-1 システム ボードの接続

番号	システム ポード コネクタ	システム ボード ラベル	色	名称
1	DIMM4(チャネル A)	DIMM4	白	メモリ モジュール
2	DIMM3(チャネルA)	DIMM3	黒	メモリ モジュール
3	DIMM2(チャネルB)	DIMM2	白	メモリ モジュール
4	DIMM1(チャネルB)	DIMM1	黒	メモリ モジュール
5	電源	SATAPWR1	黒	(未使用)
6	電源	SATAPWRO	黒	SATA オプティカル ドライブおよびハー ドディスク ドライブ
7	SATA 3.0	SATA0	濃い青色	1つ目のハードディスク ドライブ
8	SATA 3.0	SATA1	薄い青	2 つ目のハードディスク ドライブ、eSATA アダプター ケーブルが存在する場合は 2 つ目のオプティカル ドライブ
9	SATA 2.0	SATA2	白	1つ目のオプティカル ドライブ
10	eSATA	ESATA	黒	eSATA アダプター ケーブルまたは2つ目 のオプティカル ドライブ
11	パラレル コネクタ	PAR	黒	パラレル コネクタ
12	シリアル コネクタ	СОМВ	黒	シリアル コネクタ
13	USB	MEDIA	黒	USB デバイス (メディア カード リーダー など)

表 4-1 システム ボードの接続 (続き)

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベル	色	名称
14	フード ロック	HLCK	黒	フード ロック
15	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
16	USB	MEDIA2	黒	USB デバイス (メディア カード リーダーなど)
17	PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード
18	x4にダウンシフトされる PCI Express x16	X4PCIEXP	白	拡張カード
19	PCI Express x16	X16PCIEXP	黒	拡張カード
20	PCI	PCI1	白	拡張カード

メモリの増設

お使いのコンピューターは、ダブル データ レート3シンクロナス DRAM (DDR3-SDRAM) デュアルインライン メモリ モジュール (DIMM) を装備しています。

DIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準の DIMM を 4 つまで取り付けることができます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも 1 つの DIMM が標準装備されています。高性能なデュアル チャネル モードで構成されたメモリをシステム ボードに取り付けることで、メモリを最大 16 GB まで増設できます。

DDR3-SDRAM DIMM

⚠ 注意: この製品では、DDR3 超低電圧(DDR3U)メモリはサポートされていません。プロセッサが DDR3Uメモリに対応していないため、システムボードに DDR3Uメモリを取り付けると、DIMM の 物理的な損傷またはシステムの誤動作が発生する可能性があります。

システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たす DDR3-SDRAM DIMM を使用してください。

- 業界標準の 240 ピン
- アンバッファード非 ECC PC3-12800 DDR3-1,600 MHz 準拠
- 1.5 ボルト DDR3-SDRAM DIMM

DDR3-SDRAM DIMM は、以下の条件も満たしている必要があります。

- CAS レイテンシ 11 (DDR3/1,600 MHz、11-11-11 タイミング) をサポートしている
- JEDEC の SPD 情報が含まれている

さらに、お使いのコンピューターでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 512 メガビット、1 ギガビット、および2 ギガビットの非ECC メモリ テクノロジ
- 片面および両面 DIMM
- x8 および x16 DDR デバイスで構成された DIMM。x4 SDRAM で構成された DIMM はサポート されない

☆注記: サポートされない DIMM が取り付けられている場合、システムは正常に動作しません。

DIMM ソケットについて

システム ボードには 4 つの DIMM ソケットがあり、1 つのチャネルについて 2 つのソケットがあります。ソケットには DIMM1、DIMM2、DIMM3、および DIMM4 の番号が付けられています。ソケット DIMM1 および DIMM2 はメモリ チャネル B で動作し、ソケット DIMM3 および DIMM4 はメモリチャネル A で動作します。

取り付けられている DIMM に応じて、システムは自動的にシングル チャネル モード、デュアル チャネル モード、またはフレックス モードで動作します。

- 1 つのチャネルの DIMM ソケットにのみ DIMM が取り付けられている場合、システムはシングル チャネル モードで動作します。
- チャネルAのDIMMの合計メモリ容量とチャネルBのDIMMの合計メモリ容量が等しい場合、 システムはより高性能なデュアル チャネル モードで動作します。両方のチャネルで、取り付けるDIMMの性能やデバイス自体の幅が異なっても構いません。たとえば、チャネルAに1GBのDIMMが2つ取り付けられていて、チャネルBに2GBのDIMMが1つ取り付けられている場合、システムはデュアル チャネル モードで動作します。
- チャネル A の DIMM の合計メモリ容量とチャネル B の DIMM の合計メモリ容量が異なる場合、 システムはフレックス モードで動作します。フレックス モードでは、最も容量の小さいメモリ が取り付けられているチャネルがデュアル チャネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残 りはシングル チャネルに割り当てられます。速度を最高にするには、最大のメモリ容量が 2 つ のチャネルに行き渡るようにチャネルのバランスをとる必要があります。1 つのチャネルのメ モリ容量が他方のチャネルのメモリ容量よりも多い場合、多い方をチャネル A に割り当てる必要 があります。たとえば、ソケットに1つの2 GB DIMM、3つの1 GB DIMMを取り付ける場合 は、チャネル A に 2 GB DIMM と1つの1 GB DIMMを取り付け、チャネル B に残りの2つの 1 GB DIMMを取り付ける必要があります。この構成では、4 GB がデュアル チャネルとして動 作し、1 GB がシングル チャネルとして動作します。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅い DIMM によって決定されます。

DIMM の取り付け

⚠ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行うときは、電源コードをコンセントから 抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源 コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには 常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モ ジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。


お使いのメモリ モジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリを増設するときには、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリ モジュールは金メッキのものを使用してください。

静電気の放電によって、コンピューターやオプション カードの電子部品が破損することがあります。 以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電して ください。詳しくは、179 ページの「静電気対策」を参照してください。


メモリ モジュールを取り扱うときは、金属製の接点に触れないでください。金属製の接点に触れると、モジュールが破損するおそれがあります。

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行うときは、電源コードをコンセントから抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。
- 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
 - ☆ 警告! 火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。

- 7. 内部ドライブ ベイのケージを回転させて持ち上げ、システム ボード上のメモリ モジュール ソケットに手が届くようにします。
 - 図 4-8 ドライブ ケージを上に回転させる



- 8. メモリ モジュール ソケットの両方のラッチを開き (1)、メモリ モジュールをソケットに差し 込みます (2)。
 - 図 4-9 DIMM の取り付け



学注記: メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリ モジュールのノッチ (切り込み) をソケットのタブに合わせます。

白い DIMM ソケットよりも先に黒い DIMM ソケットに取り付けてください。

最適なパフォーマンスが得られるようにするには、チャネル A とチャネル B のメモリ容量が可能な限り同じになるように、メモリをソケットに取り付けます。詳しくは、「107 ページの「DIMM ソケットについて」」」を参照してください。

- 9. モジュールをソケットに押し入れ、完全に挿入されて正しい位置に固定されていることを確認します。ラッチが閉じていること(3)を確認します。
- 10. 取り付けるすべてのモジュールに対して、手順8および手順9を繰り返します。
- 11. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 12. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 13. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- **14.** アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。 次回コンピューターの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。

拡張カードの取り外しおよび取り付け

お使いのコンピューターには、PCI 拡張スロットが 1 基、PCI Express x1 拡張スロットが 1 基、PCI Express x16 拡張スロットが 1 基、x4 スロットにダウンシフトされる PCI Express x16 拡張スロットが 1 基あります。

学注記: PCI スロットおよび PCI Express スロットは、ロー プロファイルのカードのみをサポートします。


PCI Express x16 スロットには、PCI Express x1、x4、x8、またはx16 の拡張カードを取り付けることができます。

デュアル グラフィックス カード構成の場合、1 つ目の(プライマリ)カードは、x4 にダウンシフトされない PCI Express x16 スロットに取り付ける必要があります。


拡張カードの取り外し、交換、または増設を行うには、以下の手順に従って操作します。

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. システム ボード上の空いている適切な拡張ソケット、およびそれに対応するコンピューターの シャーシ背面にある拡張スロットの位置を確認します。


- 8. PCI スロット カバーを固定しているスロット カバー固定ラッチの緑色のタブを持ち上げ、外側 に回転させてラッチを外します。
 - 図 4-10 拡張スロットの固定ラッチを開く




- 9. 新しい拡張カードを取り付ける前に、拡張スロット カバーまたは装着されている拡張カードを 取り外します。
- ☆記: 取り付けられている拡張カードを取り外す前に、拡張カードに接続されているすべての ケーブルを取り外します。
 - q. 空いているソケットに拡張カードを取り付ける場合は、シャーシ背面の適切な拡張スロット カバーを取り外します。スロット カバーを引き上げ、シャーシ内部から取り出します。
 - 図 4-11 拡張スロット カバーの取り外し



- b. 標準の PCI カードまたは PCI Express x1 カードを取り外す場合は、カードの両端を持ち、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。拡張カードをソケットから引き上げ(1)、シャーシ内側から離すようにしてシャーシの枠から取り外します(2)。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。
 - 図 4-12 標準の PCI 拡張カードの取り外し




- c. PCI Express x16 カードを取り外す場合は、拡張ソケットの後部にある留め具をカードから引き離し、コネクタがスロットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。拡張カードをソケットから引き上げ、シャーシ内部から離すようにしてシャーシの枠から取り外します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。
 - 図 4-13 PCI Express x16 拡張カードの取り外し




10. 取り外したカードを静電気防止用のケースに保管します。

- 11. 新しい拡張カードを取り付けない場合は、拡張スロット カバーを取り付けて、開いているスロットを閉じます。
- ★注意: 拡張カードを取り外したら、コンピューター内部の温度が上がりすぎないようにするために、新しいカードまたは拡張スロットカバーを取り付けてください。
- 12. 新しい拡張カードを取り付けるには、システム ボードにある拡張ソケットのすぐ上の位置でカードを持ち、シャーシの背面に向かってカードを動かして(1)、カードのブラケットをシャーシの背面の空いているスロットの位置に合わせます。カードがシステム ボードの拡張ソケットに入るように押し下げます(2)。
 - 図 4-14 拡張カードの取り付け



- **注記**: 拡張カードを取り付ける場合は、カードをしっかりと押して、コネクタ全体が拡張カードスロットに正しく収まるようにしてください。
- **13**. スロット カバー固定ラッチを回転させて元の位置に戻し、拡張カードを所定の位置に固定します。
 - 図 4-15 拡張スロットの固定ラッチを閉じる



- 14. 必要に応じて、取り付けたカードに外部ケーブルを接続します。また、システム ボードに内部 ケーブルを接続します。
- 15. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 16. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 17. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 18. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。
- 19. 必要な場合は、コンピューターを再設定します。

ドライブの位置

図 4-16 ドライブの位置




表 4-2 ドライブの位置

- 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブ ベイ
- 3.5 インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用(図はメディア カード リーダー)
- 5.25 インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用(図はオプティカル ド

注記: お使いのコンピューターのドライブ構成は、上の図のドライブ構成とは異な る可能性があります。


コンピューターに取り付けられている記憶装置の種類およびサイズを確認するには、「コンピューター セットアップ(F10)ユーティリティ]を実行します。

ドライブの取り外しおよび取り付け

ドライブを取り付ける前に、以下のガイドラインをよくお読みください。

- 最初に取り付けるシリアル ATA (SATA) ハードディスク ドライブは、システム ボード上の SATAO と書かれている濃い青色のプライマリ SATA コネクタに接続します。2 つ目のハード ディスク ドライブを追加する場合は、その追加ドライブを SATA1 と書かれている明るい青色の コネクタに接続します。
- SATA オプティカル ドライブは、システム ボード上の SATA2 と書かれている白色の SATA コネクタに接続します。
- オプションの eSATA アダプター ケーブルを、システム ボード上の ESATA と書かれている黒色の SATA コネクタに接続します。
- メディア カード リーダーの USB ケーブルを、システム ボード上の MEDIA と書かれている USB コネクタに接続します。
- SATA ドライブの電源ケーブルは3ヘッド ケーブルです。このケーブルは、最初のコネクタを ハードディスク ドライブの背面に配線し、2つ目のコネクタを3.5インチ ドライブの背面に配 線し、さらに3つ目のコネクタを5.25インチ オプティカル ドライブの背面に配線してシステム ボードに接続します。
- このシステムは、パラレル ATA (PATA) オプティカル ドライブまたは PATA ハードディスク ドライブはサポートしていません。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付ける必要があります。ドライブ ベイ用に予備のガイド用ネジ (No.6-32 インチネジ 5 本および M3 メートル式ネジ (ミリネジ) 4 本) がシャーシの前面 (フロント パネルの裏側) に付属しています。No.6-32 インチネジは、セカンダリ ハードディスク ドライブに必要です。他のすべてのドライブ (メイン ハードディスク ドライブを除く) には、M3 メートル式ネジ (ミリネジ) を使用します。ミリネジは黒で、インチネジは銀色です。メイン ハードディスク ドライブを交換する場合は、銀と青の 4 本の 6-32 インチ分離取り付けネジを古いハードディスク ドライブから外して、新しいハードディスク ドライブに取り付ける必要があります。

図 4-17 予備のガイド用ネジの位置



番号	ガイド用ネジ	デバイス
1	黒の M3 メートル式ネジ	すべてのドライブ(プライマリおよびセカンダリ ハードディスク ドライブを除く)
2	銀色の No.6-32 インチネジ	セカンダリ ハードディスク ドライブ

銀色の No.6-32 インチネジの予備は全部で 5 本あります。4 本はセカンダリ ハードディスク ドライブ のガイド用ネジとして使用されます。5番目は、パネルのセキュリティのために使用します(詳しくは、 <u>137 ページの「フロント パネルのセキュリティ」</u>を参照してください)。

↑ 注意: 感電またはデータの損失やコンピューターおよびドライブの破損を防ぐために、以下の点に 注意してください。

ドライブの着脱は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティング システムを終了し、 コンピューターの電源を切って電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。コン ピューターの電源が入っている場合またはスタンバイ モードになっている場合は、絶対にドライブ を取り外さないでください。

ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。ドライブを持つときは、コネ クタに手を触れないようにしてください。静電気対策について詳しくは、179ページの「静電気対 策」を参照してください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。


ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。

ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニターやスピー カーなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コ ワレモノー取り扱い注意」と明記してください。

ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し

- <u>↑</u> 注意: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアをドライブ から取り出す必要があります。
 - コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
 - CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
 - 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
 - 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
 - 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
 - 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
 - 7. ドライブ ケージを回転させて、直立する位置まで持ち上げます。
 - 図 4-18 ドライブ ケージを上に回転させる



8. オプティカル ドライブを取り外す場合は、オプティカル ドライブの背面から電源ケーブル(1) およびデータ ケーブル(2)を取り外します。

↑ **注意**: ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルを取り外すときは、ケーブルではなくタブまたは コネクタを引っ張ります。


図 4-19 電源ケーブルおよびデータ ケーブルの取り外し




9. ドライブ ケージを下方向に回転させて、元の位置に戻します。

<u>| 注意:</u> ドライブ ケージを回転させるときに、ケーブルやワイヤを挟まないように注意してく ださい。

図 4-20 ドライブ ケージを下に回転させる



- 10. ドライブの左側にある緑色のドライブ固定ボタンを押し下げると(1)、ドライブの固定が解除されます。ドライブ固定ボタンを押したままドライブを後方にスライドさせ、ドライブが止まったら、持ち上げてドライブケージから取り外します(2)。
 - 図 4-21 5.25 インチ ドライブの取り外し




ドライブ ベイへの 5.25 インチ ドライブの取り付け

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. ドライブ ベイ カバーが付いたベイにドライブを取り付ける場合は、フロント パネルを取り外してからドライブ ベイ カバーを外してください。詳しくは、101 ページの「ドライブ ベイ カバーの取り外し」を参照してください。


- 8. ドライブの両側の下部にある穴に、ガイド用 M3 メートル式ネジ (ミリネジ)を 4 本ずつ取り付けます。予備のミリネジ 4 本がシャーシの前面 (フロント パネルの裏側) に付属しています。 ミリネジは黒色です。予備のガイド用 M3 メートル式ネジの位置について詳しくは、 116 ページの「ドライブの取り外しおよび取り付け」を参照してください。
- 学注記: ドライブを交換する場合は、元のドライブの 4 本のガイド用 M3 メートル式ネジを新しいドライブに取り付けます。
- <u>↑ 注意</u>: 長さ 5 mm のガイド用ネジのみを使用してください。それより長いネジを使用すると、ドライブの内部部品が破損するおそれがあります。
 - 図 4-22 オプティカル ドライブへのガイド用ネジの取り付け




- 9. ドライブのガイド用ネジの位置をドライブ ベイ内のJ字型のスロットの位置に合わせます。次に、正しい位置にロックされるまで、ドライブをコンピューターの前面の方向にスライドさせます。
 - 図 4-23 オプティカル ドライブの取り付け




- 10. ドライブ ケージを回転させて、直立する位置まで持ち上げます。
 - 図 4-24 ドライブ ケージを上に回転させる



- 11. SATA データ ケーブルを、SATA2 と書かれている白色の SATA システム ボード コネクタに接続します。
- 12. ケーブル ガイドを通してデータ ケーブルを配線します。
- ↑ 注意: ドライブ ケージを上げ下げするときにデータ ケーブルが挟まれることを防ぐケーブルガイドが2つあります。1つは、ドライブ ケージの底面にあります。もう1つは、ドライブケージ下のシャーシの枠にあります。データ ケーブルをこれらのガイドに通して配線した後、オプティカル ドライブに接続してください。
- 13. 電源ケーブル(1) とデータ ケーブル(2) をオプティカル ドライブの背面に接続します。
- 学注記: オプティカル ドライブの電源ケーブルは 3 ヘッド ケーブルです。このケーブルは、システム ボードからハードディスク ドライブに配線し、さらにオプティカル ドライブの背面へと配線されます。
 - 図 4-25 電源ケーブルとデータ ケーブルの接続



- 14. ドライブ ケージを下方向に回転させて、元の位置に戻します。
 - ↑ **注意**: ドライブ ケージを回転させる時に、ケーブルやワイヤを挟まないように注意してくだ さい。
 - 図 4-26 ドライブ ケージを下に回転させる



- 15. フロント パネルが取り外されている場合は取り付けなおし、アクセス パネルも取り付けなおし ます。
- 16. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 17. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 18. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。


ドライブ ベイからの 3.5 インチ ドライブの取り外し

↑ 注意: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアをドライブ から取り出す必要があります。


3.5 インチ ドライブは、5.25 インチ ドライブの下にあります。3.5 インチ ドライブを取り外すに は、先に 5.25 インチ ドライブを取り外す必要があります。

- 1. 118 ページの「ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し」の手順に従って 5.25 インチ ドライブを取り外し、3.5 インチ ドライブに手が届くようにします。
 - ↑ **注意**: 作業を進める前にコンピューターの電源を切り、電源コードが電源コンセントから抜か れていることを確認してください。

- 2. ドライブの背面からドライブ ケーブルを取り外します。また、メディア カード リーダーを取り外す場合は、以下の図に示すように、システム ボードから USB ケーブルを取り外します。
 - 図 4-27 メディア カード リーダーの USB ケーブルの取り外し



- 3. ドライブの左側にある緑色のドライブ固定ボタンを押し下げると(1)、ドライブの固定が解除されます。ドライブ固定ボタンを押したままドライブを後方にスライドさせ、ドライブが止まったら、持ち上げてドライブケージから取り外します(2)。
 - 図 4-28 3.5 インチ ドライブの取り外し (メディア カード リーダーの場合)



ドライブ ベイへの 3.5 インチ ドライブの取り付け


3.5 インチ ベイは、5.25 インチ ドライブの下にあります。3.5 インチ ドライブ ベイヘドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- **注記**: ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付けます。 ドライブ ベイ用に予備のガイド用ネジ (No.6-32 インチネジ 4 本および M3 メートル式ネジ (ミリネジ) 4 本) がシャーシの前面 (フロント パネルの裏側) に付属しています。セカンダリ ハードディスク ドライブには No.6-32 インチネジを使用します。他のすべてのドライブ (メイン ハードディスク ドライブを除く) には、M3 メートル式ネジ (ミリネジ) を使用します。M3 ミリネジは黒で、No.6-32 インチネジは銀色です。ガイド用ネジの位置について詳しくは、116 ページの「ドライブの取り外しおよび取り付け」を参照してください。
 - **1.** <u>118 ページの「ドライブ ベイからの 5.25 インチ ドライブの取り外し」</u>の手順に沿って 5.25 インチ ドライブを取り外し、3.5 インチ ドライブ ベイに手が届くようにします。
 - <u>↑ 注意</u>: 作業を進める前にコンピューターの電源を切り、電源コードが電源コンセントから抜かれていることを確認してください。
 - 2. ドライブ ベイ カバーが付いたベイにドライブを取り付ける場合は、フロント パネルを取り外してからドライブ ベイ カバーを外してください。詳しくは、101 ページの「ドライブ ベイ カバーの取り外し」を参照してください。
 - 3. ドライブの両側にある穴にガイド用ネジを取り付けます。
 - 図 4-29 ガイド用ネジの取り付け(図はメディア カード リーダー)




4. ドライブのガイド用ネジの位置をドライブ ベイ内のJ字型のスロットの位置に合わせます。次に、正しい位置にロックされるまで、ドライブをコンピューターの前面の方向にスライドさせます。

図 4-30 3.5 インチ ドライブ ベイへのドライブの取り付け (メディア カード リーダーの場合)




- 5. 適切なケーブルを接続します。
 - **a.** 2つ目のハードディスク ドライブを取り付ける場合は、電源ケーブル(1) とデータ ケーブル(2) をドライブの背面に接続し、データ ケーブルのもう一方の端をシステム ボード 上の SATA1 と書かれている明るい青色のコネクタに接続します。

図 4-31 セカンダリ ハードディスク ドライブの電源ケーブルおよびデータ ケーブルの接続



- **b**. メディア カード リーダーを取り付ける場合は、USB ケーブルを、メディア カード リー ダーからシステム ボード上の MEDIA と書かれている USB コネクタに接続します。
 - 図 4-32 メディア カード リーダーの USB ケーブルの接続



学注記: システム ボード ドライブ コネクタの図と表については、104 ページの「システム <u>ボードの接続」</u>を参照してください。


- 6. 5.25 インチ ドライブを取り外します。
- 7. フロント パネルが取り外されている場合は取り付けなおし、アクセス パネルも取り付けなおし
- 8. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 9. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 10. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

メイン 3.5 インチ内蔵ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け

学注記: ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。

あらかじめ取り付けられている 3.5 インチのハードディスク ドライブは、電源供給装置の下にあります。ドライブの取り外しと取り付けを行うには、以下の操作を行います。


- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. 内蔵ドライブのドライブ ケージを回転させて、直立する位置まで持ち上げます。
 - 図 4-33 ドライブ ケージを上に回転させる




- 8. 電源供給装置を回転させて、直立する位置まで持ち上げます。ハードディスク ドライブは、電 源供給装置の下にあります。
 - 図 4-34 電源供給装置の持ち上げ



- 9. 電源ケーブル(1) およびデータ ケーブル(2) をハードディスク ドライブの背面から抜き取り ます。
 - 図 4-35 ハードディスク ドライブ ケーブルの取り外し




- **10**. ハードディスク ドライブの横にある緑色のリリース ラッチを押します(1)。ラッチを押したままドライブを手前にスライドさせます。ドライブが止まったところで、ドライブを持ち上げてドライブ ベイから取り外します(2)。
 - 図 4-36 ハードディスク ドライブの取り外し




- **11.** ハードディスク ドライブを取り付ける場合は、銀と青の分離取り付けネジを古いハードディスク ドライブから外して、新しいハードディスク ドライブに取り付ける必要があります。
 - 図 4-37 ハードディスク ドライブのガイド用ネジの取り付け



- 12. ガイド用ネジの位置をシャーシ上のドライブ ケージのスロットの位置に合わせてから、ハード ディスク ドライブを押してドライブ ベイに差し込みます。次に、正しい位置にロックされるま でドライブを後方にスライドさせます。
 - 図 4-38 ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け



- 13. 電源ケーブル(1) とデータ ケーブル(2) を、ハードディスク ドライブの背面に接続します。
- (学) 注記: SATA ハードディスク ドライブが 1 台の場合は、パフォーマンスへの悪影響を防ぐた め、システム ボード上で SATAO と書かれているコネクタ (濃い青色) にデータ ケーブルを接 続してください。
 - 図 4-39 ハードディスク ドライブ ケーブルの接続



- 14. 内蔵ドライブのドライブ ケージおよび電源装置を下方向に回転させて、元の位置に戻します。
- 15. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 16. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 17. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 18. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

セキュリティ ロックの取り付け

以下の図および次ページの図に示すセキュリティ ロックは、コンピューターを保護するために使用できます。

ロック ケーブル

図 4-40 ロック ケーブルの取り付け



南京錠

図 4-41 南京錠の取り付け




HP Business PC セキュリティ ロック

1. セキュリティ ケーブルを固定物に巻きつけます。

図 4-42 ケーブルの固定物への固定




- 2. セキュリティ ロックをモニター背面にあるセキュリティ ロック スロットに挿入し、鍵をロッ クの背面にある鍵穴に挿入し、90度回転させてモニターに固定します。
 - 図 4-43 モニターへのセキュリティ ロックの取り付け




3. セキュリティ ロック ケーブルを、モニター背面にあるセキュリティ ロック ケーブルの穴に差 し込みます。

図 4-44 モニターの固定



4. キットに付属するブラケットの中央にデバイス ケーブルを通して置き(1)、ブラケットの穴に セキュリティ ロック ケーブルを通すことにより(2)、他の周辺機器を固定します。ケーブルを 通すブラケットの穴は、周辺機器のケーブルを最もよく固定できる位置にあるものを選びます。


図 4-45 周辺機器の固定(図はプリンター)



5. キーボードおよびマウスのケーブルをコンピューターのシャーシ ロックに通します。 図 4-46 キーボードとマウスのケーブルによる固定



6. 付属のネジを使用して、ロックをシャーシのネジ穴に固定します。






- 7. セキュリティ ケーブルの端の栓を差し込み (1)、ボタンを押し込んで (2) ロックを固定しま す。ロックの固定を外すには、付属の鍵を使用します。
 - 図 4-48 ロックの固定




- 8. 完了すると、作業台のすべてのデバイスが固定されます。
 - 図 4-49 固定された作業台の例



フロント パネルのセキュリティ


提供されているセキュリティ ネジを取り付けると、フロント パネルを所定の位置で固定できます。 セキュリティ ネジを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま す。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - ↑ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外しま す。
- 6. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。
- 7. シャーシ前面のパネルの裏側にある 5 本の No.6-32 インチネジのどれかを取り外します。
 - 図 4-50 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り外し



8. フロント パネルを取り付けなおします。

- 9. セキュリティ ネジをフロント パネル中央のリリース タブの横に取り付けて、フロント パネル を所定の位置に固定します。
 - 図 4-51 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り付け



- 10. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 11. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 12. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 13. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

5 ウルトラスリム型 (US) のハードウェア のアップグレード

保守機能

このコンピューターには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み込まれています。この 章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使用する必要がありません。

警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、注意、および警告を必ず よくお読みください。

<u>↑ 警告!</u> 感電、火傷、火災などによる怪我または装置の損傷の危険がありますので、以下の点に注意してください。

電源コードを電源コンセントから抜き、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、 以下の手順に進んでください。

電話回線のモジュラー ジャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでください。

必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は、製品を安全に使用するために欠かせないものです。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでください。

操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提供しています。『快適に使用していただくために』は、HPのWebサイト、http://www.hp.com/ergo/(英語サイト)から[日本語]を選択してご覧になれます。

↑ 警告! 内部には通電する部品や可動部品が含まれています。

カバーやパネル等を取り外す前に、電源コードをコンセントから抜き、装置への外部電源の供給を遮断してください。

装置を再び外部電源に接続する前に、取り外したカバーやパネル等を元の位置にしっかりと取り付けなおしてください。

⚠ 注意: 静電気の放電によって、コンピューターや別売の電気部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、179 ページの「静電気対策」を参照してください。


コンピューターが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステム ボードに は常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

電源コードの接続

電源を接続するときは、以下の手順に沿って、電源コードがコンピューターから抜けないようにする必要があります。

- 1. 電源コードの丸い端子をコンピューターのリア パネルの電源コネクタに接続します(1)。
- 2. 電源コードの留め具を換気口のスロットに差し込んで、コードがコンピューターから外れないようにします(2)。
- **3.** 余分な電源コードを付属のストラップを使用してまとめます(3)。
- **4**. もう 1 つの電源コードのメス型コネクタを電源用アダプターに差し込みます(4)。
- **5.** その電源コードのもう一方の端を電源コンセントにつなぎます(5)。

図 5-1 電源コードの接続



<u>↑ 注意</u>: 電源ケーブルを留め具で固定していない場合、電源コードが外れてデータが失われる可能性があります。

コンピューターのアクセス パネルの取り外し

内部部品にアクセスするには、アクセス パネルを以下の手順で取り外す必要があります。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま す。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - ↑ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取 り外してから置きます。
- 6. コンピューターの背面にあるネジを緩め(1)、アクセス パネルをコンピューターの背面の方向 にスライドさせ、引き上げて取り外します(2)。





コンピューターのアクセス パネルの取り付け


- 1. パネルのタブをシャーシのスロットの位置と合わせ、パネルをシャーシの前面に向かって停止す るまでスライドさせます(1)。
- 2. ネジを締めてアクセス パネルを固定します(2)。
- 図 5-3 コンピューターのアクセス パネルの取り付け



フロント パネルの取り外し

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま す。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - ↑ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取 り外してから置きます。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. フロント パネルの側面にある 3 つのタブを持ち上げ(1)、パネルをシャーシから回転させて引 き離します(2)。






ドライブ ベイ カバーの取り外し

一部のモデルには、内蔵ドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いています。ドライブを取り付 ける前にこのドライブ ベイ カバーを取り外す必要があります。ドライブ ベイ カバーを取り外す には、以下の操作を行います。

1. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。

2. ドライブ ベイ カバーを取り外すには、ドライブ ベイ カバーを所定の位置に固定している2つ の固定タブをフロント パネルの外側左方向に向けて押し(1)、ドライブ ベイ カバーを内側に 引き出して(2) ドライブ ベイ カバーを取り外します。


図 5-5 ドライブ ベイ カバーの取り外し



フロント パネルの取り付け

フロント パネルの底辺にある3つのフックをシャーシの四角い穴(1)に差し込みます。フロント パネルの上側を、シャーシの所定の位置に収まりカチッという音がするまで押し込みます(2)。

図 5-6 フロント パネルの取り付け



横置きから縦置きへの変更

ウルトラスリム型のコンピューターでは、コンピューターに付属している縦置き用スタンドを利用す れば、縦置き構成でも使用できます。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外しま
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデ バイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外し ます。
 - ↑ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係な く、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を 防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターを左側面が下になるように立て、スタンドにしっかりと取り付けます。
 - 図 5-7 コンピューターをスタンドに固定



- 6. 外付けデバイスを取り付け、電源コードをコンセントに差し込んで、コンピューターの電源を入 れます。
 - (営) 注記: 通気を確保するため、コンピューターの周囲 10.2 cm 以内に障害物がないようにして ください。
- 7. コンピューターのカバーまたはアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイ スをすべて取り付けなおします。
- | 注記: HPでは、コンピューターを壁、机、またはスウィングアームに取り付けるための、HPクイック リリース ブラケットをオプションで提供しています。

システム ボードの接続

システム ボード コネクタの位置については、以下の図と表を参照してください。

図 5-8 システム ボードの接続




表 5-1 システム ボードの接続

番号	システム ボード コネクタ	システム ボード ラベル	色	名称
1	SATA 3.0	SATA 1	薄い青	オプティカル ドライブ
2	電源	SATA PWR1	白	オプティカル ドライブ
3	Mobile PCI Express Module	MXM	黒	グラフィックス カード
4	フード センサー	HSENSE	白	フード センサー
5	USB	MEDIA	黒	SDメディア カード リーダー
6	Mini PCI Express x1	X1PCIEXP1	黒	拡張カード(無線 LAN カードなど)
7	≅ = SATA	mSATA	白	超小型 SSD

メモリの増設

お使いのコンピューターは、ダブル データ レート3シンクロナス DRAM (DDR3-SDRAM) スモール アウトライン デュアル インライン メモリ モジュール (SODIMM) を装備しています。

SODIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準の SODIMM を 2 つまで取り付けることが できます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも 1 つの SODIMM が標準装備されています。シ ステム ボードに最大 8 GB までメモリを増設できます。

DDR3-SDRAM SODIMM

↑ 注意: この製品では、DDR3 超低電圧(DDR3U)メモリはサポートされていません。プロセッサが DDR3Uメモリに対応していないため、システム ボードに DDR3Uメモリを取り付けると、SODIMM の物理的な損傷またはシステムの誤動作が発生する可能性があります。

システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たす SODIMM を使用してください。

- 業界標準の 204 ピン
- アンバッファード非 ECC PC3-12800 DDR3-1,600 MHz 準拠
- 1.5 ボルト DDR3-SDRAM SODIMM

DDR3-SDRAM SODIMM は、以下の条件も満たしている必要があります。

- CAS レイテンシ 11 (DDR3/1,600 MHz、11-11-11 タイミング) をサポートしている
- JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council) の仕様に準拠している

さらに、お使いのコンピューターでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 512 メガビット、1 ギガビット、および 2 ギガビットの非 ECC メモリ テクノロジ
- 片面および両面 SODIMM
- ×8 および ×16 DDR デバイスで構成された SODIMM。×4 SDRAM で構成された SODIMM はサ ポートされない

|学/注記: サポートされない SODIMM が取り付けられている場合、システムは正常に動作しません。

SODIMM ソケットについて

システム ボードには 2 つの SODIMM ソケットがあり、1 つのチャネルについて 1 つのソケットがあります。ソケットには、XMM1 および XMM3 の番号が付けられています。XMM1 ソケットはメモリチャネル A で動作し、XMM3 ソケットはメモリチャネル B で動作します。

図 5-9 SODIMM ソケットの位置




表 5-2 SODIMM ソケットの位置

番号	説明	システム ボード ラベル	ソケットの色
1	SODIMM1 ソケット、チャネル B	XMM1	黒
2	SODIMM3 ソケット、チャネル A	хмм3	黒

取り付けられている SODIMM に応じて、システムは自動的にシングル チャネル モード、デュアル チャネル モード、またはフレックス モードで動作します。

- 1 つのチャネルの SODIMM ソケットにのみ SODIMM が取り付けられている場合、システムはシングル チャネル モードで動作します。
- チャネルAのSODIMMの合計メモリ容量とチャネルBのSODIMMの合計メモリ容量が等しい場合、システムはより高性能なデュアルチャネルモードで動作します。
- チャネルAのSODIMMのメモリ容量とチャネルBのSODIMMのメモリ容量が異なる場合、システムはフレックス モードで動作します。フレックス モードでは、最も容量の小さいメモリが取り付けられているチャネルがデュアル チャネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残りはシングル チャネルに割り当てられます。1つのチャネルのメモリ容量が他方よりも多い場合は、多い方をチャネルAに割り当てる必要があります。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅い SODIMM によって決定されます。

SODIMM の取り付け

⚠ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行うときは、電源コードをコンセントから 抜いて電力が放電されるまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源 コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには 常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モ ジュールまたはシステム ボードを完全に破損するおそれがあります。


お使いのメモリ モジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリを増設するときには、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリ モジュールは金メッキのものを使用してください。

静電気の放電によって、コンピューターやオプション カードの電子部品が破損することがあります。 以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電して ください。詳しくは、179 ページの「静電気対策」を参照してください。


メモリ モジュールを取り扱うときは、金属製の接点に触れないでください。金属製の接点に触れると、モジュールが破損するおそれがあります。

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: メモリ モジュールの取り付けまたは取り外しを行うときは、電源コードをコンセントから抜いて電力が放電するまで約30秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、メモリ モジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリ モジュールの着脱を行うと、メモリ モジュールまたはシステム ボードが完全に破損するおそれがあります。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. システム ボード上のメモリ モジュール ソケットの位置を確認します。
 - ☆ 警告! 火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。

- **8.** SODIMM を取り出すには、SODIMM の両側にある 2 つのラッチを外側に押し(1)、ソケットから SODIMM を引き出します(2)。
 - 図 5-10 SODIMM の取り出し



- 9. 新しい SODIMM を約 30°の角度でソケットに差し込み(1)、SODIMM を押し下げて(2)ラッチを所定の位置に固定します。
 - 図 5-11 SODIMM の取り付け



- 学注記: メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリ モジュールのノッチ (切り込み) をソケットのタブに合わせます。
- 10. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 11. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。

- 12. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 13. コンピューターのカバーまたはアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイ スをすべて取り付けなおします。

コンピューターの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。

オプティカル ドライブの取り外しおよび取り付け


ウルトラスリム型コンピューターには、薄型のシリアル ATA (SATA) オプティカル ドライブが使用されています。

オプティカル ドライブの取り外し

<u>↑ 注意</u>: コンピューターからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブル メディアを取り外しておく必要があります。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
- 6. コンピューターのアクセス パネルおよびフロント パネルを取り外します。

- 7. オプティカル ドライブの背面のケーブルを外し(1)、ドライブの背面右側にある緑色のリリース ラッチをドライブの中央に向かって押し(2)、ドライブを前方向にスライドさせてフロント パ ネルを通してベイから引き出します(3)。
 - ↑ **注意**: ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルを取り外すときは、ケーブルではなくタブまたは コネクタを引っ張ります。
 - 図 5-12 オプティカル ドライブの取り外し




新しいオプティカル ドライブの準備

新しいオプティカル ドライブを使用するには、リリース ラッチを取り付ける必要があります。


- 1. リリース ラッチに貼付されている粘着テープの裏紙をはがします。
- 2. リリース ラッチがオプティカル ドライブに接触しないように、ゆっくりとリリース ラッチの 穴をオプティカル ドライブの側面にあるピンに合わせます。リリース ラッチが正しい位置に 取り付けられていることを確認します。
- 3. オプティカル ドライブの前面にあるピンをリリース ラッチの端にある穴に挿入して、強く押し 込みます。
- 4. 2番目のピンを挿入して、リリース ラッチ全体を強く押し込み、ラッチをオプティカル ドライブにしっかりと固定させます。

図 5-13 リリース ラッチの位置合わせ



新しいオプティカル ドライブの取り付け

- 学注記: ドライブが入っていなかったベイにオプティカル ドライブを取り付ける場合は、手順を先に進める前に、ベイの開口部をカバーしていたアクセス パネルとドライブ ベイ カバーを取り外す必要があります。141 ページの「コンピューターのアクセス パネルの取り外し」および143 ページの「ドライブ ベイ カバーの取り外し」の手順に沿ってください。
 - 1. 説明に沿ってオプティカル ドライブを取り外します。<u>151 ページの「オプティカル ドライブ</u> の取り外し」を参照してください。
 - 2. 新しいオプティカル ドライブにリリース ラッチを取り付けます。<u>153 ページの「新しいオプ</u> ティカル ドライブの準備」を参照してください。
 - 3. オプティカル ドライブの背面がコンピューターおよびドライブの内側のリリース ラッチに向くようにして、ドライブをフロント パネルの開口部と合わせます。
 - **4.** オプティカル ドライブをフロント パネルを通してベイの所定の位置に収まるまでスライドさせ(1)、ケーブルをドライブの背面に接続します(2)。
 - 図 5-14 オプティカル ドライブの取り付け



- 5. フロント パネルとアクセス パネルを取り付けなおします。
- スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 7. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 8. コンピューターのカバーまたはアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け


学注記: ウルトラスリム型では、2.5 インチのシリアル ATA(SATA)内蔵ハードディスク ドライブ のみに対応しています。

ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。


2.5 インチのハードディスク ドライブは、オプティカル ドライブの下のキャリアの中に格納されています。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
- 6. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。
- 7. オプティカル ドライブを取り外します。詳しくは、<u>151 ページの「オプティカル ドライブの取り外し」</u>を参照してください。

- 8. ハードディスク ドライブのキャリアの左側にあるリリース ラッチを押し(1)、キャリアのハンドルを右側に回転させます(2)。
 - 図 5-15 ハードディスク ドライブ キャリアの固定解除




- 9. ハードディスク ドライブを真上に持ち上げ、シャーシから取り出します。
 - 図 5-16 ハードディスク ドライブ キャリアの取り外し




- 10. ハードディスク ドライブのキャリアの両側から 4 本のガイド用ネジを外します。
 - 図 5-17 ガイド用ネジの取り外し




- 11. ハードディスク ドライブがキャリアの上面に接するまでドライブを持ち上げて (1)、キャリア から引き出します(2)。
 - 図 5-18 ハードディスク ドライブのキャリアからの取り出し




- **12.** 新しいハードディスク ドライブの上面がキャリアの上面に接触する位置までドライブを持ち上げ(1)、ドライブの下面にある回路基板がキャリアの底面にあるタブに接触しないようにしながら、ドライブをキャリアに挿入します(2)。
 - ⚠ 注意: ハードディスク ドライブをキャリアに挿入するときに、ドライブの下面にある回路基板がキャリアの下面にあるタブに擦られて傷が付かないようにしてください。傷が付いてしまうと、ハードディスク ドライブが完全に破損するおそれがあります。
 - 図 5-19 ハードディスク ドライブのキャリアへの挿入



- **13**. ハードディスク ドライブをキャリアの底面に下ろし (1)、4 本のガイド用ネジをキャリアの両側に再度取り付けて、ドライブをキャリアに固定させます (2)。
 - 図 5-20 ハードディスク ドライブを下ろしてガイド用ネジの取り付け



- **14**. ハードディスク ドライブのキャリアをシャーシに戻すには、ガイド用ネジの位置をドライブ ベイのスロットの位置と合わせ、キャリアをドライブ ベイにまっすぐ下ろし(1)、キャリアのハンドルを下まで押して(2)、ドライブを正しく固定します。
 - 図 5-21 ハードディスク ドライブ キャリアの取り付け



- **15**. オプティカル ドライブを取り付けなおし、オプティカル ドライブの背面にケーブルを接続しなおします。
- 16. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 17. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 18. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 19. コンピューターのカバーまたはアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイ スをすべて取り付けなおします。
 - 学注記: SATA ハードディスク ドライブのコンフィギュレーションは必要ありません。次回コンピューターの電源を入れたときに、ハードディスク ドライブが自動的に認識されます。

コネクタ カバーの取り付けおよび取り外し

コンピューター用として、背面のコネクタ カバーがオプションで提供されます。


コネクタ カバーを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. コネクタ カバーの下の穴からケーブルを通し(1)、ケーブルをコンピューターの背面コネクタ に接続します。
- 2. コネクタ カバーのフックをシャーシ背面のスロットに挿入し、所定の位置に収まるまでカバー を右側に押し込みます (2)。
- 図 5-22 コネクタ カバーの取り付け



学注記: セキュリティ上の理由から、シャーシにオプションのロック ケーブルを取り付けて、コネクタ カバーをロックし、コンピューターを固定させられます。161 ページの「セキュリティ ロックの取り付け」を参照してください。

コネクタ カバーは、コネクタ カバーの開口部内にある固定レバーによって所定の位置に固定されます。コネクタ カバーを取り外すには、レバーをコネクタ カバー開口部に向けて引き出し(1)、カバーを左側にスライドさせてコンピューターから外します(2)。





セキュリティ ロックの取り付け

ロック ケーブル

コンピューター背面には、ロック ケーブル スロットが2つあります。ネジの隣にあるスロットは、 コネクタ カバーが取り付けられていない場合に使用されます。コネクタ カバーが取り付けられて いる場合は、右端のスロットを使用します。

図 5-24 コネクタ カバーを使用しない場合のロック ケーブルの取り付け



図 5-25 コネクタ カバーを使用する場合のロック ケーブルの取り付け



南京錠

図 5-26 南京錠の取り付け




HP Business PC セキュリティ ロック

1. セキュリティ ケーブルを固定物に巻きつけます。


図 5-27 ケーブルの固定物への固定




- 2. セキュリティ ロックをモニター背面にあるセキュリティ ロック スロットに挿入し、鍵をロッ クの背面にある鍵穴に挿入し、90度回転させてモニターに固定します。
 - 図 5-28 モニターへのセキュリティ ロックの取り付け



- 3. セキュリティ ロック ケーブルを、モニター背面にあるセキュリティ ロック ケーブルの穴に差 し込みます。
 - 図 5-29 モニターの固定



- 4. キットに付属するブラケットの中央にデバイス ケーブルを通して置き(1)、ブラケットの穴に セキュリティ ロック ケーブルを通すことにより(2)、他の周辺機器を固定します。ケーブルを 通すブラケットの穴は、周辺機器のケーブルを最もよく固定できる位置にあるものを選びます。
 - 図 5-30 周辺機器の固定(図はプリンター)



- 5. キーボードおよびマウスのケーブルをコンピューターのシャーシ ロックに通します。
 - 図 5-31 キーボードとマウスのケーブルによる固定



6. 付属のネジを使用して、ロックをシャーシのネジ穴に固定します。

図 5-32 シャーシへの錠の取り付け




7. セキュリティ ケーブルの端の栓を差し込み (1)、ボタンを押し込んで (2) ロックを固定しま す。ロックの固定を外すには、付属の鍵を使用します。

図 5-33 ロックの固定



8. 完了すると、作業台のすべてのデバイスが固定されます。

図 5-34 固定された作業台の例




フロント パネルのセキュリティ


提供されているセキュリティ ネジを取り付けると、フロント パネルを所定の位置で固定できます。 セキュリティ ネジを取り付けるには、以下の操作を行います。

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
- 6. コンピューターのアクセス パネルとフロント パネルを取り外します。

- 7. コンピューターのシャーシの前面(パネルの裏)から黒色のネジを取り外します。このネジは、 オプティカル ドライブの横の[BEZEL]と書かれている場所にあります。
 - 図 5-35 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り外し



- 8. フロント パネルを取り付けなおします。
- 9. セキュリティ ネジを、フロント パネル中央のリリース タブを通してシャーシに取り付け、フ ロント パネルを所定の位置に固定します。
 - 図 5-36 フロント パネルのセキュリティ ネジの取り付け



- 10. アクセス パネルを取り付けなおします。
- 11. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
- 12. 電源コードを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
- 13. アクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

A バッテリの交換

お使いのコンピューターに付属のバッテリは、リアルタイム クロックに電力を供給するためのものです。バッテリは消耗品です。バッテリを交換するときは、コンピューターに最初に取り付けられていたバッテリと同等のバッテリを使用してください。コンピューターに付属しているバッテリは、3 Vのボタン型リチウム バッテリです。

☆ 警告! お使いのコンピューターには、二酸化マンガン リチウム バッテリが内蔵されています。 バッテリの取り扱いを誤ると、火災や火傷などの危険があります。けがをすることがないように、以下の点に注意してください。

バッテリを充電しないでください。

バッテリを 60°C を超える場所に放置しないでください。

バッテリを分解したり、つぶしたり、ショートさせたり、火中や水に投じたりしないでください。 交換用のバッテリは、必ず HP が指定したものを使用してください。

<u>↑ 注意</u>: バッテリを交換する前に、コンピューターの CMOS 設定のバックアップを作成してください。バッテリが取り出されたり交換されたりするときに、CMOS 設定がクリアされます。

静電気の放電によって、コンピューターやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

学注記: リチウム バッテリの寿命は、コンピューターを電源コンセントに接続することで延長できます。リチウム バッテリは、コンピューターが外部電源に接続されていない場合にのみ使用されます。

HPでは、使用済みの電子機器や HP 製インク カートリッジのリサイクルを推奨しています。日本でのリサイクル プログラムについて詳しくは、http://h50146.www5.hp.com/program/suppliesrecycling/jp/ja/hardware/index.asp を参照してください。

- コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. コンピューターのアクセス パネルを取り外します。


- **6.** システム ボード上のバッテリおよびバッテリ ホルダーの位置を確認します。
 - 学注記: 一部のモデルのコンピューターでは、バッテリを交換するときに、内部部品を取り外す必要があります。
- 7. システム ボード上のバッテリ ホルダーの種類に応じて、以下の手順でバッテリを交換します。 タイプ 1
 - q. バッテリをホルダーから持ち上げて外します。
 - 図 A-1 ボタン型バッテリの取り出し(タイプ 1)



b. 交換するバッテリを、[+]と書かれている面を上にして正しい位置に装着します。バッテリはバッテリホルダーによって自動的に正しい位置に固定されます。


タイプ2

- **a.** バッテリをホルダーから取り出すために、バッテリの一方の端の上にある留め金を押し上げます。バッテリが持ち上がったら、ホルダーから取り出します(1)。
- **b**. 新しいバッテリを装着するには、交換するバッテリを、[+]と書かれている面を上にしてホルダーにスライドさせて装着します。バッテリの一方の端が留め具の下に収まるまで、もう一方の端を押し下げます(2)。
 - 図 A-2 ボタン型バッテリの取り出しと装着 (タイプ 2)



タイプ3

- **a.** バッテリを固定しているクリップを後方に引いて(1)、バッテリを取り出します(2)。
- b. 新しいバッテリを挿入し、クリップを元の位置に戻します。
 - 図 A-3 ボタン型バッテリの取り出し(タイプ3)



洋江記: バッテリの交換後、以下の操作を行うと交換作業は完了です。

- 8. コンピューターのアクセス パネルを取り付けなおします。
- 9. 電源ケーブルを元のとおりに接続し、コンピューターの電源を入れます。
- 10. [コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]を使用して、日付と時刻、パスワード、 およびその他の必要なシステム セットアップを設定しなおします。
- 11. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取 り付けなおします。

B リムーバブル 3.5 インチ SATA ハード ディスク ドライブの取り外しおよび取り 付け

一部のモデルの 5.25 インチ内蔵ドライブ ベイには、リムーバブル SATA ハードディスク ドライブ 用のエンクロージャが装備されています。ハードディスク ドライブは、ドライブ ベイから素早く簡単に取り外すことができるキャリアに格納されています。キャリアのドライブの取り外しと取り付けを行うには、以下の操作を行います。


| 注記: ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にドライブ内のデータをバックアップしておいてください。

- 1. 付属の鍵を使用してハードディスク ドライブ キャリアのロックを解除し、キャリアをエンクロージャから引き出します。
- 2. キャリアの背面からネジを取り外し(1)、キャリアからカバーの上部を引き抜きます(2)。

図 B-1 キャリアのカバーの取り外し




- 3. 温度センサーをハードディスク ドライブの上部に固定している粘着テープをはがし(1)、温度 センサーをキャリアから離します(2)。
 - 図 B-2 温度センサーの取り外し



- 4. ハードディスク ドライブのキャリアの下部から4本のネジを外します。
 - 図 B-3 セキュリティ ネジの取り外し



- 5. ハードディスク ドライブを後方にスライドさせてキャリアから抜き、次に上に持ち上げてキャリアから取り出します。
 - 図 B-4 ハードディスク ドライブの取り外し




- 6. 新しいハードディスク ドライブをキャリアの中に入れ、ハードディスク ドライブをスライドさせて、キャリアの回路基板の SATA コネクタにしっかりと取り付けます。ハードディスク ドライブのコネクタが、キャリアの回路基板のコネクタに差し込まれていることを確認します。
 - 図 B-5 ハードディスク ドライブの交換




- 7. キャリアの下部の4本のネジを元の位置に締め、ドライブを所定の位置に固定します。
 - 図 B-6 セキュリティ ネジの再取り付け



- 8. 温度センサーを、ハードディスク ドライブのラベルに重ならない位置に置き(1)、粘着テープ を使用してハードディスク ドライブ上に貼り付けます(2)。
 - 図 B-7 温度センサーの再取り付け



- 9. キャリアのカバーをスライドさせてはめ込み(1)、キャリア背面のネジを元の位置に締めて(2)、カバーを所定の位置に固定します。
 - 図 B-8 キャリアのカバーの再取り付け



- **10**. コンピューターのエンクロージャの中にハードディスク ドライブにスライドさせて入れ、付属の鍵を使用して固定します。
 - **注記**: ハードディスク ドライブに電力を供給するには、キャリアを固定する必要があります。

C スマート カバー ロックの解除

☆注記: スマート カバー ロックは、一部のモデルにのみ含まれるオプションの機能です。

スマート カバー ロックはソフトウェアで制御可能なカバー ロックであり、セットアップ パスワードによって制御されます。このロックによって、承認されていないユーザーによるコンピューター内部のコンポーネントへの不正なアクセスを防ぐことができます。コンピューターは、スマート カバー ロックがロックされていない状態で出荷されます。スマート カバー ロックをロックする方法については、『デスクトップ マネジメントについて』を参照してください。

Smart Cover FailSafe +-

スマート カバー ロックを使用してコンピューターをロックしたまま、パスワードを入力できなくなってしまった場合、コンピューター本体のカバーを開けるには Smart Cover FailSafe キーが必要です。以下のような場合には、コンピューター内部のコンポーネントにアクセスするために Smart Cover FailSafe キーが必要です。

- 停電
- 起動障害
- PC 部品(プロセッサや電源など)障害
- パスワードを忘れてしまった場合

学注記: Smart Cover FailSafe キーは、HP が提供する専用ツールです。必要になる前に、あらかじめこのキーを購入しておいてください。

FailSafe キーは以下の方法で入手できます。

- HPのサポート窓口にお問い合わせください。レンチスタイルのキーの場合は製品番号 166527-001を、ネジ回しビットキーの場合は製品番号166527-002を購入してください。
- 購入情報については、HPのWebサイト(http://www.hp.com/jp/)を参照してください。
- 電話をかける場合は『サービスおよびサポートを受けるには』で電話番号を確認します。

Smart Cover FailSafe キーを使用したスマート カバーロックの取り外し

スマート カバー ロックでロックされているアクセス パネルを開くには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
- 2. CD や USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから 取り出します。
- 3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピューターおよび外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。
 - ⚠ 注意: システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電やコンピューターの内部部品の損傷を防ぐため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. Smart Cover FailSafe キーを使用して、スマート カバー ロックをシャーシに固定している 2 本の不正防止ネジを取り外します。
- 図 C-1 ミニタワー型からのスマート カバー ロックの不正防止ネジの取り外し



図 C-2 マイクロタワー型からのスマート カバー ロックの不正防止ネジの取り外し



図 C-3 省スペース型からのスマート カバー ロックの不正防止ネジの取り外し



アクセス パネルを取り外すことができます。

スマート カバー ロックを装着しなおすには、不正防止ネジでロックを所定の位置に固定します。

D 静電気対策

人間の指などの導電体からの静電気の放電によって、システム ボードなど静電気に弱いデバイスが 損傷する可能性があります。このような損傷によって、デバイスの耐用年数が短くなることがありま す。

静電気による損傷の防止

静電気による損傷を防ぐには、以下のことを守ってください。

- 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごとアースされている面に置きます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。
- 静電気に弱い部品に触れるときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行います。

アースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち 1 つ以上の方法でアースを行ってください。

- すでにアースされているコンピューターのシャーシにアース バンドをつなぎます。アース バンドは柔軟な帯状のもので、アース コード内の抵抗は、1MΩ±10%です。アースを正しく行うために、アース バンドは肌に密着させてください。
- 立って作業する場合には、かかとやつま先にアース バンドを付けます。導電性または静電気拡 散性の床の場合には、両足にアース バンドを付けます。
- 磁気を帯びていない作業用具を使用します。
- 折りたたみ式の静電気防止マットが付いた、携帯式の作業用具もあります。

上記のような、適切にアースを行うための器具がない場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

芦注記: 静電気について詳しくは、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

E コンピューター操作のガイドラインおよび手入れと運搬時の注意

コンピューター操作のガイドラインおよび手入れに関する注意

コンピューターおよびモニターのセットアップや手入れを適切に行えるよう、以下のことを守ってく ださい。

- 湿度の高い所や、直射日光の当たる場所、または極端に温度が高い場所や低い場所には置かないでください。
- コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。また、通気が確保されるよう、コンピューターの通気孔のある面とモニターの上部に、少なくとも 10.2 cmの空間を確保してください。
- 内部への通気が悪くなりますので、絶対にコンピューターの通気孔をふさがないでください。 キーボードを横置き構成の本体のフロントパネルに立てかけることも、おやめください。
- コンピューターのアクセス パネルまたは拡張カード スロットのカバーのどれかを取り外したまま使用しないでください。
- コンピューターを積み重ねたり、互いの排気や熱にさらされるほどコンピューターどうしを近く に置いたりしないでください。
- コンピューターを別のエンクロージャに入れて操作する場合、吸気孔および排気孔がエンクロージャに装備されている必要があります。また、この場合にも上記のガイドラインを守ってください。
- コンピューター本体やキーボードに液体をこぼさないでください。
- モニター上部の通気孔は、絶対にふさがないでください。
- スリープ状態を含む、オペレーティングシステムやその他のソフトウェアの電源管理機能をインストールまたは有効にしてください。
- 以下の項目については、必ずコンピューターの電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いてから行ってください。
 - コンピューターやモニターの外側、およびキーボードの表面が汚れたら、水で軽く湿らせた 柔らかい布で汚れを落とした後、糸くずの出ない柔かい布で拭いて乾かしてください。洗剤 などを使用すると、変色や変質の原因となります。
 - 。 コンピューターの通気孔やモニター上部の通気孔は、ときどき掃除してください。糸くずやほこりなどの異物によって通気孔がふさがれると、内部への通気が悪くなり、故障の原因となります。

オプティカル ドライブの使用上の注意

オプティカルドライブの操作や手入れは、以下の項目に注意して行ってください。

操作および取り扱いに関する注意

- 操作中はドライブを動かさないでください。データ読み取り中にドライブを動かすと誤動作することがあります。
- 急に温度が変化するとドライブ内に結露することがありますので気をつけてください。ドライブの電源が入っているときに急な温度変化があった場合は、1時間以上待ってから電源を切ってください。すぐに操作すると、誤動作が起きることがあります。
- ドライブは高温多湿、直射日光が当たる場所、または機械の振動がある所には置かないでください。

クリーニングの注意

- フロントパネルやスイッチ類が汚れたら、水で軽く湿らせた柔らかい布で拭いてください。決して、クリーニング液を直接スプレーしないでください。
- アルコールやベンジンなど、揮発性の液体を使用しないでください。変色や、変質の原因となります。

安全にお使いいただくためのご注意

ドライブの中に異物や液体が入ってしまった場合は、直ちにコンピューターの電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて、HPのサポート窓口に点検を依頼してください。

運搬時の注意

コンピューターを運搬する場合は、以下のことを守ってください。

- 1. ハードディスク内のファイルのバックアップを PD ディスク、テープ カートリッジ、CD、または USB フラッシュ ドライブにとります。バックアップをとったメディアは、保管中または運搬中に、電気や磁気の影響を受けないよう気をつけます。
- **洋水注記**: ハードディスク ドライブは、システムの電源が切れると自動的にロックされます。
- 2. すべてのリムーバブル メディアを取り出して保管します。
- 3. コンピューターと外部装置の電源を切ります。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き取り、次にコンピューターからも抜き取ります。
- 5. 外付けデバイスの電源コードを電源コンセントから抜いてから、外付けデバイスからも抜き取ります。
 - (学) 注記: すべてのスロットに保護用部材がしっかりとはめ込まれていることを確認します。
- 6. お買い上げのときにコンピューターが入っていた箱か、同等の箱に保護材を十分に詰め、コンピューターとキーボードやマウスなどの外部システム装置を入れて梱包します。

索引

DIMM 「メモリ」を参照	取り外し、マイクロタワー型 <i>7</i> 9	マイクロタワ―型 65 ミニタワー型 23
	取り外し、ミニタワ一型 34	
F	リリース ラッチの取り付け、ウ	メモリ、ウルトラスリム型
FailSafe +— 176	ルトラスリム型 153	147
		メモリ、省スペース型 106
W	か	メモリ、マイクロタワー型 67
Windows □ゴ キー 13	ガイド用ネジ	メモリ、ミニタワ一型 25
t z	位置、省スペース型 117	シリアル番号の記載位置 15
あ アクセス パネル	位置、マイクロタワ一型 78	
取り付け、ウルトラスリム型	位置、ミニタワー型 39	す
142	拡張カード	スマート カバー ロック 176
取り付け、省スペース型 99	取り付け、省スペース型 111	
取り付け、マイクロタワー型	取り付け、マイクロタワー型	せ
62	71	前面の各部
取り付け、ミニタワー型 19	取り付け、ミニタワー型 29	ウルトラスリム型 6
取り外し、ウルトラスリム型	取り外し、省スペース型 111	省スペース型 5
141	取り外し、マイクロタワ一型	マイクロタワー型 4
取り外し、省スペース型 98	71	ミニタワ一型 3
取り外し、マイクロタワー型	取り外し、ミニタワー型 29	静電気対策、損傷の防止 179
版 9 / P C C C Y P G Z P 2 至 6 1	拡張スロット カバー	製品識別番号の記載位置 15
取り外し、ミニタワー型 18	取り外し、省スペース型 112	セキュリティ
ロックとロック解除 176	取り外し、マイクロタワー型	HP Business PC セキュリティ
1 7 7 C 1 7 7 APPA 17 0	72	ロック、ウルトラスリム型
ð	取り外し、ミニタワー型 30	162
運搬時の注意 181		HP Business PC セキュリティ
	き	ロック、省スペース型 133
お	キーボード	HP Business PC セキュリティ
オプティカル ドライブ	Windows ロゴ キー 13	ロック、マイクロタワー型
クリーニング 181	各部 12	91
使用上の注意 181	z	HP Business PC セキュリティ
取り付け、ウルトラスリム型	コネクタ カバー	ロック、ミニタワ一型 54
154	取り付け、ウルトラスリム型	スマート カバー ロック 176
取り付け、省スペース型 120	159	南京錠、ウルトラスリム型
取り付け、マイクロタワー型	コンピューター操作のガイドライ	162
81	ン 180	南京錠、省スペース型 132
取り付け、ミニタワ一型 40		南京錠、マイクロタワー型 90
取り外し、ウルトラスリム型	L	南京錠、ミニタワー型 53
151	システム ボードの接続	フロント パネル、ウルトラスリ
取り外し、省スペース型 118	ウルトラスリム型 146	ム型 166

省スペース型 104

フロント パネル、省スペース 型 137 フロント パネル、マイクロタ ワー型 95 フロント パネル、ミニタワー 型 58 セキュリティ ロック ケーブル、ウルトラスリ ム型 161 ロック ケーブル、ミニタワー 型 53 ロック ケーブル、省スペース 型 90, 132

た

縦置きへの変更 ウルトラスリム型 103, 145 ミニタワー型 50

つ

通気のガイドライン 180

て

雷源

コードの接続、ウルトラスリム 型 140

لح

ドライブ

位置、省スペース型 115 位置、マイクロタワー型 76 位置、ミニタワー型 33 ケーブルの接続、省スペース 型 116 ケーブルの接続、マイクロタ ワー型 77 ケーブルの接続、ミニタワー 型 38 取り付け、省スペース型 116 取り付け、マイクロタワー型 77

取り付け、ミニタワー型 38 取り付け

オプティカル ドライブ、ウルト ラスリム型 154 オプティカル ドライブ、省ス ペース型 120

オプティカル ドライブ、マイク ロタワー型 81 オプティカル ドライブ、ミニタ ワー型 40 拡張カード、省スペース型 111 拡張カード、マイクロタワー 型 71 拡張カード、ミニタワー型 29 コネクタ カバー、ウルトラスリ ム型 159 ドライブ ケーブル、省スペース 型 116 ドライブ ケーブル、マイクロタ ワー型 77 ドライブ ケーブル、ミニタワー 型 38 バッテリ 168 ハードディスク ドライブ、ウル トラスリム型 155 ハードディスク ドライブ、省ス ペース型 128 ハードディスク ドライブ、マイ クロタワー型 86 ハードディスク ドライブ、ミニ タワー型 43 メディア カード リーダー、省 スペース型 125 メディア カード リーダー、マ イクロタワー型 81 メディア カード リーダー、ミ ニタワー型 40 メモリ、ウルトラスリム型 147 メモリ、省スペース型 106 メモリ、マイクロタワー型 67

メモリ、ミニタワー型 25 取り付けガイドライン 17,60,

97, 139

取り外し

ム型 141 アクセス パネル、省スペース 型 98

アクセス パネル、ウルトラスリ

アクセス パネル、マイクロタ ワー型 61

アクセス パネル、ミニタワー 型 18 オプティカル ドライブ、ウルト ラスリム型 151 オプティカル ドライブ、省ス ペース型 118 オプティカル ドライブ、マイク ロタワー型 79 オプティカル ドライブ、ミニタ ワー型 34 拡張カード、省スペース型 111 拡張カード、マイクロタワー 型 71 拡張カード、ミニタワー型 29 拡張スロット カバー、省スペー ス型 112 拡張スロット カバー、マイクロ タワー型 72 拡張スロット カバー、ミニタ ワー型 30 コネクタ カバー、ウルトラスリ ム型 159 スマート カバー ロック 176 ドライブ ベイ カバー、ウルト ラスリム型 143 ドライブ ベイ カバー、省ス ペース型 101 ドライブ ベイ カバー、マイク ロタワー型 64 ドライブ ベイ カバー、ミニタ ワー型 21 バッテリ 168 ハードディスク ドライブ、ウル トラスリム型 155 ハードディスク ドライブ、省ス ペース型の 128 ハードディスク ドライブ、マイ クロタワー型 84 ハードディスク ドライブ、ミニ タワー型 34 フロント パネル、ウルトラスリ ム型 143 フロント パネル、省スペース

型 100

ワー型 63

フロント パネル、マイクロタ

フロント パネル、ミニタワー 型 20 メディア カード リーダー、省 スペース型 123 メディア カード リーダー、マ イクロタワー型 79 メディア カード リーダー、ミ ニタワー型 34

は

バッテリの交換 168 ハードディスク ドライブ 取り付け、ウルトラスリム型 155 取り付け、省スペース型 128 取り付け、マイクロタワー型 86 取り付け、ミニタワー型 43 取り外し、ウルトラスリム型 155 取り外し、省スペース型 128 取り外し、マイクロタワー型 84 取り外し、ミニタワー型 34

3

フロント パネル セキュリティ、ウルトラスリム 型 166 セキュリティ、省スペース型 137 セキュリティ、マイクロタワー 型 95 セキュリティ、ミニタワ一型 58 取り付け、ウルトラスリム型 144 取り付け、省スペース型 102 取り付け、マイクロタワー型 64 取り付け、ミニタワー型 22 取り外し、ウルトラスリム型 143 取り外し、省スペース型 100 取り外し、マイクロタワー型 63 取り外し、ミニタワー型 20

ベイ カバーの取り外し、ウルト ラスリム型 143 ベイ カバーの取り外し、省ス ペース型 101 ベイ カバーの取り外し、マイク ロタワー型 64 ベイ カバーの取り外し、ミニタ ワー型 21

メディア カード リーダー 機能 11 取り付け、省スペース型 125 取り付け、マイクロタワー型 81 取り付け、ミニタワー型 40 取り外し、省スペース型 123 取り外し、マイクロタワ一型 79 取り外し、ミニタワー型 34 メモリ 仕様、ウルトラスリム型 147 仕様、省スペース型 106 仕様、マイクロタワー型 67 仕様、ミニタワー型 25 ソケットについて、ウルトラス リム型 148 ソケットについて、省スペース 型 107 ソケットについて、マイクロタ ワー型 68 ソケットについて、ミニタワー 型 26 取り付け、ウルトラスリム型 147 取り付け、省スペース型 106 取り付け、マイクロタワ一型

ょ

67

横置きへの変更 ミニタワー型 48

取り付け、ミニタワー型 25

IJ

リア パネルの各部 ウルトラスリム型 10 省スペース型 9 マイクロタワー型 8 ミニタワー型 7

ロック HP Business PC セキュリティ ロック、ウルトラスリム型 162 HP Business PC セキュリティ ロック、省スペース型 133 HP Business PC セキュリティ ロック、マイクロタワー型 91 HP Business PC セキュリティ ロック、ミニタワー型 54 スマート カバー ロック 176 南京錠、ウルトラスリム型 162 南京錠、省スペース型 132 南京錠、マイクロタワー型 90 南京錠、ミニタワー型 53 フロント パネル、ウルトラスリ ム型 166 フロント パネル、省スペース 型 137 フロント パネル、マイクロタ ワー型 95 フロント パネル、ミニタワー 型 58 ロック解除、アクセス パネル 176 ロック ロック ケーブル、ウルトラスリ ム型 161 ロック ケーブル、ミニタワー 型 53

ロック ケーブル、省スペース

型 90, 132